


Manuel d'installation et de maintenance BALTIC R410A



• • • Providing indoor climate comfort





MANUEL D'INSTALLATION ET MAINTENANCE

Réf. BALTIC-IOM-0708-F

Ce manuel s'applique aux modèles de ROOFTOPS suivants :

BAC020SNM	BAH020SNM	BAG020SHM	BAG045SSM	BAM020SHM	BAM045SSM
BAC030SNM	BAH030SNM	BAG020SSM	BAG055SHM	BAM020SSM	BAM055SHM
BAC035SNM	BAH035SNM	BAG030SHM	BAG055SSM	BAM030SHM	BAM055SSM
BAC045SNM	BAH045SNM	BAG030SSM	BAG065DHM	BAM030SSM	BAM065DHM
BAC055SNM	BAH055SNM	BAG035SHM	BAG065DSM	BAM035SHM	BAM065DSM
BAC065DNM	BAH065DNM	BAG035SSM	BAG075DHM	BAM035SSM	BAM075DHM
BAC075DNM	BAH075DNM	BAG045SHM	BAG075DSM	BAM045SHM	BAM075DSM

REMARQUES RELATIVES AUX UNITÉS ÉQUIPÉES DE BRÛLEURS GAZ :

L'UNITÉ DOIT ÊTRE INSTALLÉE CONFORMÉMENT AUX RÈGLES LOCALES DE SÉCURITÉ ET NE PEUT ÊTRE UTILISÉE QUE DANS UN ESPACE CORRECTEMENT VENTILÉ.

IL EST RECOMMANDÉ DE LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT AVANT DE DÉMARRER L'UNITÉ.

CE MANUEL CONCERNE UNIQUEMENT LES UNITÉS QUI AFFICHENT LES CODES SUIVANTS : GB IR GR DA NO FI IS

Si ces symboles n'apparaissent pas sur l'unité, consultez la documentation technique dans laquelle vous trouverez des informations détaillées sur les éventuelles modifications requises pour l'installation de l'unité dans certains pays en particulier.

LENNOX fournit des solutions en rapport avec la protection de l'environnement depuis 1895. Notre gamme de rooftop Baltic™ est toujours conforme aux standards qui ont fait de LENNOX un grand nom de l'équipement domestique. Des solutions de design flexibles pour satisfaire VOS besoins et une attention sans égale aux détails. Fabriqué pour durer, simple à entretenir et une qualité en standard. Informations sur les contacts locaux sur www.lennoxeurope.com.

Toutes les informations contenues dans le présent manuel, y compris tous les schémas et descriptions techniques, restent propriété de Lennox et ne doivent pas être exploitées (sauf pour le fonctionnement de ce produit), reproduites, éditées ou divulguées à des tiers sans accord écrit préalable de Lennox.

Les informations techniques et les spécifications contenues dans le présent manuel sont pour consultation uniquement. Le fabricant se réserve le droit de les modifier sans avertissement préalable, ni obligation de modifier des équipements déjà vendus.



RAPI	PORT DE MISE EN SERVICE	5
INST	ALLATION	
	Transport – Manutention	11
	Dispositifs de manutention obligatoires	12
	Dimensions et poids	13
	Levage des unités	14
	Levage des costières	15
	Levage du module de récupération d'énergie	16
	Vérifications préliminaires	17
	Dégagement minimum autour de l'unité	18
	Mise en place d'un appareil sur costière	19
	Positionnement des costières	19
	Costière non réglable non assemblée	20
	Sécurisation de la costière	22
	Costière et bavette d'étanchéité	22
	Dispositif de récupération de la chaleur	23
	Économiseur et extraction	24
MISE	EN SERVICE	
	Connexions électriques	26
	Vérifications préliminaires	26
	Démarrage de l'unité	27
	Mise sous tension de l'unité	28
ENC	OMBREMENTS .	
	BALTIC BAC-BAH-BAG-BAM 020 à 075	29
	Costière non réglable	37
	Costière réglable	38
	Costière horizontale multidirectionnelle	42
	Costière verticale d'extraction	46
	Costière horizontale d'extraction	50
	Costière de transition	53
	Option récupération de l'énergie	54
<u>VEN1</u>	TILATION	
	Tension des courroies	58
	Mise en place et réglage des poulies	59
	Équilibrage aéraulique	60
	Filtres	71
	Démarreur du ventilateur	72

SOMMAIRE



OPTIONS DE CHAUFFAGE	
Batteries eau chaude	73
Résistance électrique	75
Brûleurs gaz	76
Brûleurs gaz modulants	88
CONTRÔLEUR CLIMATIC	
Voir page 93	93
SCHÉMAS DE PRINCIPE	
Circuits frigorifiques	114
Schéma batterie eau chaude	117
DIAGNOSTIC DE MAINTENANCE	118
PLAN DE MAINTENANCE	12
<u>GARANTIE</u>	124
CERTIFICATS	125

ÉQUIPEMENT SOUS PRESSION



Toutes les unités Baltic sont conformes à la <u>directive PED 97-23/CE</u>. La remarque suivante doit être prise en considération.

Toutes les interventions sur l'unité doivent être effectuées par un employé habilité et qualifié.

Le non-respect des instructions ci-après pourrait entraîner des blessures ou des accidents graves.

Interventions sur l'unité :

- L'unité doit être isolée de l'alimentation électrique : pour cela, débranchez-la et verrouillez-la à l'aide de l'interrupteur général.
- Le personnel de maintenance doit porter les vêtements de protection appropriés (casque, gants, lunettes, etc.).

Interventions sur le système électrique :

• Les interventions sur des composants électriques doivent être effectuées lorsque l'appareil est hors tension (voir ci-après) et par un personnel habilité et qualifié en matière d'installations électriques.

Intervention sur les circuits frigorifiques :

- Les opérations de contrôle de la pression, de vidange et de remplissage du système sous pression doivent être effectuées à l'aide des raccordements prévus à cet effet et des équipements appropriés.
- Pour éviter tout risque d'explosion dû aux pulvérisations de liquide réfrigérant et d'huile, le circuit doit être vidangé et afficher une pression nulle lors des opérations de démontage ou de débrasage des pièces du circuit réfrigérant.
- Une fois que le circuit a été vidangé, il existe un risque résiduel de formation de pression par dégazage de l'huile ou en raison de la chaleur des échangeurs. Pour maintenir la pression à zéro, le raccordement du conduit doit être purgé dans l'atmosphère du côté basse pression.
- L'opération de brasage doit être effectuée par un professionnel. Le brasage doit être conforme à la norme NF EN1044 (30 % d'argent minimum).

Remplacement de composants :

- Dans un souci de conformité aux normes de marquage européennes, tout remplacement de composants doit être effectué à l'aide de pièces ayant obtenu l'approbation de Lennox.
- Seul le liquide réfrigérant mentionné sur la plaque signalétique du fabricant doit être utilisé, à l'exclusion de tout autre produit (mélange de liquides réfrigérants, hydrocarbures, etc.).

ATTENTION:

En cas d'incendie, les circuits frigorifiques sont susceptibles de provoquer une explosion et de pulvériser du liquide réfrigérant et de l'huile.

Informations	site		Contrôleur					
Site Réf Unité Installateur			Modèle N° série Réfrigérant					
(1) INSTALLA	TION SUR LE TOIT							
Acc Oui [ès suffisants □ Non □		Evacuation co allée Oui [Costière OK	Pas OK 🗌	
(2) VÉRIFICAT	ION DES RACCORDE	MENTS						
Vérifica Oui	ation des phases	Tension entre	phases	1/2		2 / 3	1/3	
(3) VÉRIFICAT	ION DE LA CONFIGUI	RATION CLI	MATIC					
CLIMATIC 50 con	figuré en fonction des options	s et des spécific	ations : Oui	□ Non □				
(4) SECTION \	ENTILATEUR DE SOI	JFFLAGE / 1	RAITEME	NT DE L'AIR	•			



			1				
Type:			101	N°1			N°2
Puissance plaquée :			KW				
Tension plaquée : Intensité plaquée :			V A				
			^			٠٠٠٠٠٠٠٠	
Type de ventilateur :				Action Réaction		Action Réaction	
Longueur de courroie affichée :			mm				
Tension vérifiée :				Oui 🔲 N	lon 🗌	Oui 🗌	Non 🗌
Alignement vérifié :				Oui 🔲 N	lon 🗌	Oui 🗌	Non 🗌
Poulie moteur Dia: D _M			mm				
Poulie ventilateur Dia : D_V			mm				
Vitesse de rotation du ventilateur = tra	min du mote	$ur \times D_M / D_V$	tr/min				
Intensité mesurée moyenne :	. 5/1	1 171.50	A				
Puissance mécanique à l'arbre (voir se		e du debit) :	W				·····
Vérification des points de fonctionner	nent :			Oui 🗌 N	lon 🗌	Oui 🗌	Non 🗌
Estimation du débit d'air :			m³/h				
(5) VÉRIFICATION DES SÉCI	JRITÉS PI	RESSOST	ATS D'A	AIR			
		F	Points de d	consigne ajustés:			
Perte de pression me			Dui 🗌	Non 🗌			
	mbar			er les nouvelles co		0.440	
			3410 :	3411	:	3412	
(6) VÉRIFICATION DES CAP	TEURS EX	TERNES					
Vérification des connexions électrique	es:	Vé	rification e	t consignation de Oui □	la Temp. d Non □	ans le menu	2110 :
Oui Non			100.0/ 0			100 % air de	roprios
Température soufflage			100 /0 al	<u>r frais</u> °C			
Température reprise				°C			
·							
Température extérieure		••••		°C			°C
(7) VÉRIFICATION VOLETS [<u>PE MÉLAN</u>	IGE					
Registres manœuvrables ouverts et fermés OK :	% minimu	ım air neuf :	Vent	ilateur extraction :	Contr	ôle du capte	ur d'enthalpie :
Oui Non		%	Οι	ii 🗌 Non 🗌		Oui 🗌	Non 🗌



(8)	SE	CT	ON	FRI	GOI	RIFI	QUE	=
-----	----	----	----	-----	-----	------	-----	---

	Intensit	é moteur co	ndenseur e	extérieur		Vérification	sens rota	ation	Tension
Moteur 1	L1	A	L2A	L3		Oui 🗌	Non [compresseur
Moteur 2		A	L2A	L3		Oui 🗌	Non [-
Moteur 3		A	L2A	L3		Oui 🗌	Non [Comp1:V
Moteur 4		A	L2A	L3		Oui 🗌	Non [Comp2:V
Moteur 5		A	L2A	L3		Oui 🗌	Non [Comp3 : V
Moteur 6		A	L2A	L3	١	Oui 🗌	Non [Comp4 : V
Intensi	té compres	seur MODE	FROID			Pressions e			
				Températures			Pressio	ns	
	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Aspiration	1.	efoulement		BP	HP
Comp 1	A	A	A	°C		°C		bar	bar
Comp 2	A	A	A	°C		°C		bar	bar
Comp 3	A	A	A	°C		°C		bar	bar
Comp 4	A	A	A	°C		°C		bar	bar
Vérification	n des vanne	s ,	Vanna1 : Oı	ıi □ Non □		Von	ne3 : Oui	ПМ	on [
d'inversion		,	Vanne1 : Οι Vanne2 : Οι			Var	ne4 : Oui	□ N	on 🗌 on 🗍
Intensité	compresse	eur en MOD	E FROID			Pressions e			
				Températures			Pressio	ns	
	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Aspiration	, R	efoulement		BP	HP
Comp 1	A	A	A	°C		°C		bar	bar
Comp 2	A	A	A	°C		°C		bar	bar
Comp 3	A	A	A	°C		°C		bar	bar
Comp 4	A	A	A	°C		°C		bar	bar
Coupure H			bar	Coupure sécu	rité BP		•		bar
Charge en	réfrigérant			C1:	kg C2	:kg	C3:	kg	C4:kg
(8) SECT	ION RÉSI	STANCE	ÉLECTRI	QUE					
Type:					N° série				
· ·		sité 1 ^{er} étage	e (Baltic)			Inte	nsité 2 ^e é	tage (Balt	tic)
1					1		2		3
(9) SECT	ION BATT	TERIE EA	U CHAUD	E		, i			
	manœuvre o			Dui 🗌 Non [
(10) SEC	TION CHA	UFFAGE	GAZ						
		Brûleur gaz					Brûleur g		
	Taille :		Type de			Taille :		•	ype de vanne :
Τι	ıyauterie :		Type de ga	ız : G		Tuyauterie :		Туре	e de gaz : G
	ess.ligne : 		Test pre Oui □	ession : Non 🔲		Press.ligne :			est pression : i
	Vérification	n de la press	ion injection	:			Pression i	niection :	
(Grande allure					Grande allu			ure
ſ	Pression cou	pure presso		air :		Pression co	oupure pre		
I moteur :	Temp. fu			Niveau de CO en ppm :	I moteur			CO2 %	
A		°C	%	%		Α	°C		
(11) VÉR	IFICATIO	N BMS CO	ONTRÔLE	À DISTANC	E				
	pe :		pe capteur				Câblaç	ge d'interd	connexion contrôlé :
_	· 	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					Oui 🗌	Non□

Nous vous recommandons de remplir les deux tableaux suivants avant de transférer les consignes de plage horaires au Climatic.



Reportez-vous à la section Régulation en page 55

Zones horaires

Horaire	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Exemple			INC	CC				7	h15	Z . <i>A</i>	4	11h	00	Z.B	14h	00		Z . C)	19h	100		INC	CC.
Lundi																								
Mardi																								
Mercredi		!	1	!	!	1	1	!	1	!	!	!		!					!	!	!	!		
Jeudi																								
Vendredi																								
Samedi																								
Dimanche																								

Consignes à régler pour chaque zone horaire

	Début z	one. A	Début z	one B	Début z	one C	Début	INOCC.
	heure (3211)	min (3212)	heure (3213)	min (3214)	heure (3215)	min (3216)	heure (3217)	min (3218)
Lundi								
Mardi								
Mercredi								
Jeudi								
Vendredi								
Samedi								
Dimanche								

Description	Unité	Menu	Mini.	Max.	Zone A	Zone B	Zone C	INOCC.
Cons. pièce	°C	3311	8	35				
Air. Mini	%	3312	0	100				
Cons. Dyn.	°C	3321	0	99.9				
Cons. Refroid.	°C	3322	8	35				
Cons. Chauff.	°C	3323	8	35				
Permut. chauffage	Marche/Arrêt	3324	~	~				
Activation	Marche/Arrêt	3331	~	~				
Permut. chauffage	Marche/Arrêt	3332	~	~				
Cons. déshu.	%	3341	0	100				
Cons. Humid.	%	3342	0	100				
Ventil. Marche/Arrêt	Marche/Arrêt	3351	~	~				
Arrêt ventil.	Marche/Arrêt	3352	~	~				
Air neuf	Marche/Arrêt	3353	~	~				
CO2	Marche/Arrêt	3354	~	~				
Comp. Refroid.	Marche/Arrêt	3355	~	~				
Comp. Chauff.	Marche/Arrêt	3356	~	~				
Chauff. Aux	Marche/Arrêt	3357	~	~				
Humidif.	Marche/Arrêt	3358	~	~				
Bas niveau sonore	Marche/Arrêt	3359	~	~	S/O	S/O	S/O	

COMMENTAIRES :.	 	 	
	 	 	٠.



CARNET DES OPÉRATIONS SUR LE RÉFRIGÉRANT : Règlement CE N°842/2006

	ALITES					
Nom du site				Numéro de sé	érie	
Adresse du						
Opérateur d						
Charge frig	orifique					
Type de réf	rigérant			Quantité de ré	efrigérant (kg)	
Fabricant d				Année d'insta	llation	
AJOUTS	DE RE	<u>FRIGE</u>	RANT			
Date	Ingénieur		Quantité (kg))	Motif du compléme	nt
DECLIE		N DI I	L DÉEDIQÉE	DA NIT		
		א טט א	RÉFRIGÉF			
Date	Ingénieur		Quantité (kg))	Motif de la décharg	e
TESTS)'ÉTANI	∩⊔ÉITÉ				
TESTS [CHÉITÉ			Astion do avivinto	
TESTS Date)'ÉTAN(Ingénieur	CHÉITE	Résultat du t	est	Action de suivi néce	essaire
		CHÉITÉ		est	Action de suivi néce	essaire
		CHÉITE		est	Action de suivi néce	essaire
		CHÉITE		est	Action de suivi néce	essaire
		CHÉITE		est	Action de suivi néce	essaire
		CHÉITE		est	Action de suivi néce	essaire
		CHÉITE		est	Action de suivi néce	essaire
		CHÉITE		est	Action de suivi néce	essaire
		CHÉITE		est	Action de suivi néce	essaire
		CHÉITE		est	Action de suivi néce	essaire
		CHÉITE		est	Action de suivi néce	essaire
		CHÉITE		est	Action de suivi néce	essaire
		CHÉITE		est	Action de suivi néce	essaire
		CHÉITE		est	Action de suivi néce	essaire
		CHÉITE		est	Action de suivi néce	essaire
		CHÉITE		est	Action de suivi néce	essaire
		CHÉITE		est	Action de suivi néce	essaire
		CHÉITE		est	Action de suivi néce	essaire
		CHÉITE		est	Action de suivi néce	essaire



TESTS	D'ÉTANCHÉIT	É (Partie 2)	
Date	Ingénieur	Résultat du test	Action de suivi nécessaire
ACTIO	NS DE SUIV		
Date	Ingénieur	En rapport	Action entreprise
Buto	migorniou.	avec les données du test	7 total on a opinio
			MATIQUE DES FUITES
	<u> </u>	Δ1	
	é en est équipé Ingénieur		Commentaires
Date	Ingénieur	e) Résultat du test	Commentaires
	Ingénieur		Commentaires
Date	Ingénieur		Commentaires
Date	Ingénieur rques :		Commentaires
Date	Ingénieur		Commentaires



CONTRÔLE DE RÉCEPTION


Au moment de la réception du nouvel équipement, vérifiez les points suivants. Il incombe au réceptionnaire de s'assurer que les produits sont en bon état pour leur fonctionnement :

- l'aspect extérieur ne présente ni choc ni déformation,
- les moyens de levage et de manutention sont adaptés à ce matériel et correspondent aux spécifications du plan de manutention ci-après,
- les accessoires commandés pour être montés sur le site ont été livrés et sont en bon état.
- le matériel reçu est conforme à celui commandé et mentionné sur le bordereau du transporteur.

En cas de dommage, des réserves précises et motivées doivent être confirmées par lettre recommandée au transporteur dans les 48 heures suivant la livraison (le jour de livraison et les jours fériés ne sont pas inclus dans ce délai). Une copie de la lettre doit être adressée à Lennox ou au distributeur pour information. faute de quoi, aucun recours ultérieur ne sera possible contre le transporteur.

PLAQUE SIGNALÉTIQUE

La plaque signalétique mentionne la référence complète du modèle et permet de s'assurer que l'unité correspond au modèle commandé. Elle indique l'intensité de l'unité au démarrage, sa puissance nominale ainsi que sa tension d'alimentation. La tension d'alimentation ne doit pas varier de +10/-15 %. L'intensité au démarrage est la valeur maximale susceptible d'être atteinte sous la tension de fonctionnement indiquée. L'installation électrique du client devra pouvoir supporter cette intensité. Il est donc important de vérifier si la tension d'alimentation mentionnée sur la plaque signalétique de l'unité est bien compatible avec celle du réseau. Cette plaque indique également l'année de fabrication ainsi que le type de fluide frigorigène utilisé avec la quantité de charge nécessaire à chaque circuit.



STOCKAGE

Pour le stockage de moyenne et longue durée des unités réceptionnées sur le chantier et non mises en service immédiatement, il est recommandé :

- de s'assurer de l'absence totale d'eau dans les circuits hydrauliques,
- de laisser en place les protections des échangeurs thermiques (plaque AQUILUX),
- de laisser en place le film plastique de protection,
- de s'assurer de la parfaite fermeture des armoires électriques,
- de conserver à l'intérieur, dans un endroit sec et propre, les composants et options livrés séparément pour un montage à l'installation

CLÉ DE MAINTENANCE

À la livraison, nous vous recommandons de récupérer la clé qui est accrochée à un anneau de levage et de la ranger en lieu sûr et accessible. Celle-ci vous permettra d'ouvrir les panneaux pour les opérations d'installation et de maintenance.

Les verrous sont de type 1/4 de tour + serrage (figure 2).



ÉVACUATION DES CONDENSATS

Les siphons d'évacuation sont livrés démontés et placés dans l'armoire électrique avec leurs colliers de serrage. Pour le montage, les emboîter sur les sorties des bacs de condensats et serrer les colliers à l'aide d'un tournevis (figure 3).



Fig. 3



DISPOSITIFS DE MANUTENTION OBLIGATOIRES

Elingues de manutention destinées à lever l'unité vers la costière



Poignées à ventouses destiné à mettre en place l'unité





NON CONFORME







DIMENSIONS ET POIDS











BALTIC™ BAC/BAH/BAG/BAM		20S	30S	35S	45S	55S	65D	75D
Α	mm	2017	2017	1890	1910	1910	2260	2260
В	mm	1418	1418	1915	2235	2235	2873	2873
С	mm	1220	1220	1221	1221	1221	1225	1225
D	mm	484	484	414	418	418	418	418
Poids des unités standard	Poids des unités standard							
Sans pare-pluie	kg	394	414	547	604	619	796	852
Avec pare-pluie	kg	417	437	575	677	652	837	893
Poids des unités à gaz								
Chauffage standard sans pare-pluie	kg	445	465	608	678	693	904	960
Chauffage standard avec pare-pluie	kg	468	488	636	711	726	945	1001
Chauffage élevé sans pare-pluie	kg	454	474	627	700	715	963	1019
Chauffage élevé avec pare-pluie	kg	477	497	655	733	748	1004	1060




LEVAGE DES UNITÉS


Caisse B





Caisse D





ANNEAUX DE LEVAGE RETRACTABLES







Fig. 9



LEVAGE DES COSTIÈRES

COSTIERE REGLABLE




Dimensions (mm)

	Caisse B	Caisse C	Caisse D	Caisse E
Α	1890	1735	1735	2085
В	1100	1295	1545	1995

Poids (kg)

	Caisse B	Caisse C	Caisse D	Caisse E
Sans chauffage aux.	87	94	104	152
Avec chauffage aux.	86	90	100	138,2

COSTIERE D'EXTRACTION



Dimensions


	Caisse B	Caisse C	Caisse D	Caisse E
Α	2050	1900	1900	2250
R	1160	1360	1610	2060

Poids

	Caisse B	Caisse C	Caisse D	Caisse E
Vertical sans chauffage aux.	192	220	240	370
Vertical avec chauffage aux.	194	194	240	365
Horizontal	142	168	185	301



COSTIERE MULTIDIRECTIONNELLE




Dimensions (mm)

	Caisse B	Caisse C	Caisse D	Caisse E
Α	2050	1900	1900	2250
В	1160	1360	1610	2060

Poids (kg)

	Caisse B	Caisse C	Caisse D	Caisse E
Sans chauffage aux.	81	88	100	147
Avec chauffage aux.	90	93	103	146.7

LEVAGE DU MODULE DE RÉCUPERATION D'ÉNERGIE



Dimensions

	Caisse B	Caisse C	Caisse D	Caisse E
Α	1290	1290	1290	1290
В	820	1170	1547	1895


Poids (kg)

Caisse B	Caisse C	Caisse D	Caisse E
143	172	229	317



RENFORTS POUR FOURCHES DE MANUTENTION

RETIREZ LES RENFORT POUR FOURCHES AVANT L'INSTALLATION



VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES

Avant d'entreprendre l'installation, il est INDISPENSABLE de vérifier les points suivants :

- Les protections pour chariot élévateur ont-elles été retirées ?
- L'espace prévu pour l'équipement est-il suffisant ?
- La surface sur laquelle sera installé l'appareil est-elle suffisamment solide pour supporter son poids ? Une étude approfondie de la charpente doit être faite au préalable pour s'en assurer.
- Les ouvertures pour le réseau de gaines de soufflage et de reprise n'affaiblissent-elles pas excessivement la structure ?
- Y a-t-il des obstacles susceptibles de gêner le bon fonctionnement de l'appareil ?
- -La nature du courant électrique fourni correspond-elle aux caractéristiques électriques de l'appareil ?
- L'écoulement des eaux de condensation est-il prévu ?
- L'accès est-il aisé pour la maintenance ?
- La pose des appareils suppose des moyens de levage importants et différents suivant les cas (hélicoptère ou grue). Ont-ils été pris en compte ?
- L'unité sera-t-elle installée conformément aux instructions d'installation et aux réglementations locales ?
- Vérifiez qu'il n'existe aucun frottement des circuits frigorifiques entre eux ou contre une tôlerie.

D'une manière générale, assurez-vous qu'aucun obstacle (mur, arbre ou rebord du toit) n'empêche le raccordement des gaines ou ne gêne les manœuvres de montage et d'entretien.

CONDITIONS D'INSTALLATION

La surface sur laquelle l'appareil sera installé doit être propre et dépourvue d'obstacle susceptible de gêner l'arrivée d'air sur les condenseurs :

- évitez les surfaces irrégulières,
- évitez d'installer deux appareils côte à côte ou proches l'un de l'autre, car les condenseurs risqueraient d'être insuffisamment ventilés

Avant la mise en place d'un Rooftop prendre en compte les éléments suivants :

- la direction des vents dominants.
- le sens et la position des flux d'air à l'intérieur de l'appareil,
 - les dimensions extérieures de l'unité, ainsi que celles des orifices de soufflage et de refoulement,
 - la position des portes et le dégagement nécessaire à leur ouverture pour l'accès aux divers composants.

RACCORDEMENTS


- S'assurer de l'étanchéité et de l'isolation de tous les conduits traversant murs ou toitures.
- Pour éviter les problèmes de condensation, isoler les gaines et tuyauteries en fonction des températures des fluides et du type de local traversé.

REMARQUE : les plaques d'AQUILUX qui protègent les surfaces des ailettes doivent être retirées juste avant le démarrage.



DÉGAGEMENT MINIMUM AUTOUR DE L'UNITÉLa figure 4 illustre les dégagements et les accès requis autour de l'unité.

REMARQUE : s'assurer que l'entrée d'air neuf ne se trouve pas dans face à la direction des vents dominants.



	A	В	С	D
Caisse B	1000 (1)	1500 ⁽²⁾	1500	1000
Caisse C	1200 ⁽¹⁾	1500 ⁽²⁾	1500	1000
Caisse D	1400 ⁽¹⁾	1500 ⁽²⁾	1500	1000
Caisse E	1800 ⁽¹⁾	1500 ⁽²⁾	1500	1100

- (1) Ajouter 1 mètre si les unités sont équipées d'un brûleur de gaz(2) Doubler cette distance si les unités sont équipées de l'extraction


MISE EN PLACE D'UN APPAREIL SUR COSTIERE




POSITIONNEMENT DES COSTIERES

Nos costières étant réglable en inclinaison, il convient de suivre quelques recommandations lors de leur installation.

S'assurer au préalable que toutes les bavettes sont orientées vers l'extérieur ("1" figure 17). Pour le transport, elles sont généralement orientées vers l'intérieur.



Amener et poser la costière sur le chevêtre, en repérant au préalable le soufflage, puis l'extraction ("2"- figure 18).



Après avoir mis de niveau le plan de pose du caisson sur la costière, finir la fixation des bavettes périphériques sur le chevêtre.

Veiller à centrer l'unité sur la costière lors de sa pose.




Fig. 19



COSTIÈRE NON RÉGLABLE NON ASSEMBLÉE

REPERAGE DES PIÈCES DE LA COSTIÈRE


La figure 20 représente les différentes pièces utilisées pour l'assemblage de cette costière.


INSTALLATION

La costière sert de support lorsque les unités sont installées en configurations soufflage dessous.

La costière non assemblée, non réglable peut être installée directement sur un plan présentant une résistance structurelle adéquate ou sur des plots supports sous la toiture. Voir page **24** pour les dimensions de la costière, la localisation des ouvertures de soufflage et de refoulement.

REMARQUE : la costière doit être installée de niveau avec une pente inférieure à 5 mm par mètre linéaire dans n'importe quelle direction.







COSTIÈRE NON ASSEMBLÉE, NON RÉGLABLE

ASSEMBLAGE

Le cadre est fourni dans un seul colis et livré à plat pour faciliter le transport et la manutention. Toutes les pièces nécessaires à l'assemblage sont fournies avec la costière.


FIXATION DE LA COSTIÈRE

Pour assurer la liaison adéquate avec les unités (voir figure 22), la costière doit impérativement être d'équerre avec la structure du toit, comme suit:

- La costière étant positionnée à l'emplacement requis sur la charpente, fixer un angle avec un point de soudure.

Mesurer la costière en diagonale d'un angle à l'autre (voir figure 16). Les 2 dimensions doivent être égales pour que la costière soit d'équerre.

- Il est extrêmement important de vérifier chaque coin de la costière de manière pour s'assurer que celle-ci n'est pas tordue. La costière doit être calée sans porte à faux. La tolérance maximale de pente est de 5 mm par mètre linéaire dans n'importe quelle direction.
- Une fois que la costière est d'équerre, redressée et calée, la souder et la fixer solidement sur le plan de pose.




REMARQUE : la costière doit être fixée à la charpente conformément à la réglementation locale.

MISE EN PLACE D'UN APPAREIL SUR COSTIERE



SÉCURISER LA COSTIÈRE

Quand la costière est correctement réglée et positionnée, il est indispensable de la solidariser définitivement par un cordon de soudure discontinu (20 à 30 mm tous les 200 mm - - - -) sur toute la périphérie ou par tout autre moyen d'assemblage équivalent.



COSTIÈRE ET BAVETTE D'ÉTANCHÉITÉ




Fig. 24

L'extérieur du cadre doit être isolé à l'aide d'un calorifuge rigide approprié. Nous recommandons une épaisseur d'isolation de 20 mm minimum (2 figure 24).

Vérifier la continuité de l'isolation et placer une bavette d'étanchéité et un joint autour du cadre comme indiqué en 1-figure 24.

ATTENTION : pour être efficace, la remontée doit se terminer sous le rebord goutte d'eau (3 - figure 24).


Lorsque les tuyauteries et la gaine électrique passent par le toit, la bavette d'étanchéité doit être conforme aux normes locales en la matière

Avant de mettre l'appareil en place, s'assurer que les joints de pose ne sont pas détériorés, et veiller à ce que l'unité s'emboite bien sur la costière. Une fois posé, la base de l'appareil doit être horizontale.

Ces préconisations ne dégagent pas l'installateur du respect des réglementations et des spécifications locales.



Installation du dispositif de récupération d'énergie



- 1) L'unité étant déjà montée sur la costière, placer le coude en raccordant les retours (A) dans les fentes (B) du cadre de l'unité : voir détails
- 2) Fixer le coude avec écrous prisonniers aux endroits prédisposés (C).
- 3) Appliquer un mastic sur les goujons latéraux et supérieurs du caisson récupérateur.
- 4) Positionner le caisson de récupération sur le coude 4
- 5) Fixer le caisson de récupération grâce aux deux retours à 45° latéraux à l'aide de vis de vis auto taraudeuses (D).

ÉCONOMISEUR ET EXTRACTION



Économiseur

Le mode « Free-Cooling » utilise de l'air neuf si nécessaire au lieu de refroidir de trop grandes quantités d'air repris.

L'économiseur est intégré et testé en usine avant l'expédition.

Il comporte deux registres et est piloté par un actionneur 24 V.

Auvent pare-pluie

Il intègre également une casquette installée en usine. Celle-ci est repliée en cours de transport pour limiter les risques de détérioration et il convient de la déployer sur site comme représenté en figure 26.

Extraction

Installé avec l'économiseur, les ventelles d'extraction par surpression limite la pression interne dans le local lors de l'introduction de l'air extérieur.

Lorsque de grandes quantités d'air neuf sont introduites dans le local, l'utilisation de ventilateurs d'extraction maintient une égalisation des pressions internes et externes. Le ventilateur d'extraction fonctionne lorsque le registre d'air repris est en cours de fermeture et que le ventilateur de soufflage tourne. Il fonctionne lorsque le registre d'air extérieur est au moins ouvert à 50 % (valeur réglable). Il bénéficie également d'une protection contre les surcharges.

REMARQUE : pour une configuration de débit d'air horizontal, la costière multidirectionnelle est nécessaire.

Air neuf manuel 0-25% (fig. 27)

Par réglage à l'aide des vis de la position de la grille mobile.

0 % : vis en butée sur la droite 25 % : vis en butée sur la gauche




Fig. 26




Fig. 27




REPRISE DESSOUS




MODULE DE RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE + COSTIÈRE D'EXTRACTION (Reprise dessous)



COSTIÈRE MULTIDIRECTIONNELLE



MODULE DE RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE + COSTIÈRE D'EXTRACTION (Reprise horizontale)



\Rightarrow	Air neuf	1	Ventilateur de soufflage	4	Costière multidirectionnelle
\Rightarrow	Air repris	2	Registre économiseur	5	Module de récupération de chaleur
\Rightarrow	Rejet	3	Registre d'extraction	6	Costière d'extraction
\Rightarrow	Soufflage				



CE TRAVAIL DOIT ETRE UNIQUEMENT REALISE PAR UN PERSONNEL COMPETENT EN MATIERE DE MACHINE FRIGORIFIQUE

IL EST RECOMMANDÉ DE REMPLIR LA FICHE DE MISE EN SERVICE AU FUR ET À MESURE DES OPÉRATIONS.


RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES


 Vérifier que l'alimentation électrique entre le bâtiment et le lieu d'implantation de l'unité est correctement réalisée et que les sections de câbles correspondent aux intensités de démarrage et de fonctionnement.

L'ALIMENTATION DOIT ËTRE EN 3/400V (+ NEUTRE si l'unité est équipée du ventilateur d'extraction)

 Vérifier le serrage des connexions suivantes : interrupteur général, câbles raccordés aux contacteurs du compresseur et aux relais du disjoncteur, et câbles du circuit d'alimentation 24 V.

Raccordement électriques sur les costières et module de récupération de chaleur





Les câbles avec leurs connecteurs qui alimentent le moteur dans la costière, l'actionneur ainsi que ceux du caisson d'extraction sont déjà placés dans ces éléments avec une longueur suffisante pour les introduire par les ouvertures prévues et les raccorder aux endroits indiqués en figure 28.

La même procédure s'applique pour le module de récupération de chaleur.

VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES

- Contrôler le serrage des servomoteurs sur les axes de registres.
- Contrôler le serrage des poulies variables, la tension des courroies et l'alignement de la transmission. Pour plus d'informations, consultez la section suivante.
- Contrôler le calibrage des protections électriques (réglage de disjoncteurs, présence et valeur des fusibles) en conformité avec le schéma électrique.
- Vérifier les connexions des sondes de température.




Fig. 29



DÉMARRAGE DE L'UNITÉ

Au préalable, les disjoncteurs de l'unité doivent être ouverts.

Vous devez utiliser une console **DS50** ou Climalook avec l'interface appropriée.

Fig. 30




Les cavaliers sont positionnés en usine et les switches sont réglés en fonction du type d'unité.

Connexion des afficheurs CLIMATIC.



Fig. 31

Fermer le disjoncteur 24V.



Le CLIMATIC 50 démarre 30 secondes plus tard.

Réarmer le DAD (si l'unité en est équipée).




Fig. 33

Vérifier et régler les paramètres de régulation.

Pour régler les différents paramètres, se reporter dans ce fascicule à la section relative à la régulation.



MISE SOUS TENSION DE L'UNITÉ

- Mettre l'unité sous tension en fermant le sectionneur (si elle en est équipée).
- Le ventilateur de soufflage doit alors démarrer, sauf si le Climatic ne met pas le contacteur sous tension. Dans ce cas, forcer la ventilation en raccordant les ports NO7 et C7 au connecteur J14 du Climatic. Une fois que le ventilateur fonctionne, vérifier son sens de rotation en se référant à la flèche située sur le ventilateur.
- Lors du test effectué en sortie d'usine, les sens de rotation des ventilateurs et des compresseurs sont homogénéisés. Ils doivent donc tous tourner dans le même bon sens ou mauvais sens.

REMARQUE: si un compresseur tourne dans le mauvais sens, il tombe automatiquement en défaut

- Si les ventilateurs tournent à l'envers (le sens du flux d'air adéquat est indiqué fig. 27), couper l'alimentation de la machine au sectionneur principal, inverser deux phases de l'alimentation générale et reprendre la procédure ci-dessus.
- Fermer tous les disjoncteurs et mettre l'unité sous tension, puis supprimer le raccordement au niveau du connecteur J14, le cas échéant.
- Si un seul ventilateur tourne dans le mauvais sens, couper l'alimentation à l'interrupteur général de la machine (si elle en est équipée) et inversez deux des phases d'alimentation de ce composant sur le bornier dans l'armoire électrique.
- Contrôler les intensités mesurées par rapport aux valeurs nominales, en priorité sur les ventilateurs de soufflage (voir page **34**).
- Si les valeurs mesurées pour le ventilateur sont hors limite, le débit d'air est trop élevé et affectera la durée de vie et les performances thermodynamiques de l'unité. Cela augmentera également les risques de pénétration d'eau dans l'unité. Pour corriger ce problème, se reporter à la section Réglage du débit d'air.

Raccorder les manomètres sur le circuit frigorifique.




Fig. 34

TESTS D'ESSAI

Démarrer l'unité en mode Refroidissement.




Fig. 35

Relevés thermodynamiques à l'aide des manomètres et du $\mathsf{CLIMATIC}^\mathsf{TM}$.

Nous ne fixerons pas de valeurs nominales. Elles dépendent des conditions climatiques qui règnent à l'extérieur comme à l'intérieur du bâtiment lors de la mise en service. Cependant, un frigoriste expérimenté sera à même de détecter un fonctionnement anormal de la machine.

Test de sécurité

- Vérifier la coupure par le pressostat d'encrassement filtre (si l'unité en est équipée) en fonction de la consigne (page 3413 sur le DS50) Observer la réaction du CLIMATIC™.
- Appliquer la même procédure pour ceux de détection « Filtre absent » (page 3412) ou de « Détection débit d'air » (page 3411).
- Contrôler la fonction de détection de fumée (si l'unité en est équipée).
- Contrôler le Pyrostat en appuyant sur le bouton test (si l'unité en est équipée).
- Ouvrir les disjoncteurs des ventilateurs de condenseurs et vérifier les coupures en haute pression sur les différents circuits frigorifiques.

Test d'inversion de cycle

Sur les machines réversibles, ce test sert à contrôler le basculement correct des vannes 4 voies. En agissant sur les consignes de seuil froid ou chaud suivant les conditions climatiques intérieures et extérieures au moment du test, provoquez l'inversion de cycle (page 3320).



AVEC OPTIONS BAC

(Les positions de la reprise et du soufflage, indiquées, ne s'appliquent pas au BAC/BAH avec résistance électrique ou batterie eau chaude)


BAC BAH 02

020

030

1D	Air soufflé vers le bas	3	Air neuf	5D	Alimentation eau chaude dessous	8	Extraction
1F	Soufflage frontal	4F	Alimentation électrique frontale			9	Sortie fumées
2D	Reprise dessous	4D	Alimentation électrique principale dessous	71	Entrée air condenseur	10	Sortie condensats
2F	Reprise en façade	5F	Alimentation eau chaude frontale	70	Sortie air condenseur		

(*) Longueur totale (unité + option)






AVEC OPTIONS B	BAG		
(Les positions de la reprise et du soufflage, indiquées, ne s'appliquent pas au BAC/BAH avec résistance électrique ou batterie eau chaude)	AM	020	030

1D	Air soufflé vers le bas	3	Air neuf			8	Extraction
1F	Soufflage frontal	4F	Alimentation électrique frontale	6	Alimentation gaz	9	Sortie fumées
2D	Reprise dessous	4D	Alimentation électrique principale dessous	71	Entrée air condenseur	10	Sortie condensats
2F	Reprise en façade			70	Sortie air condenseur		

(*) Longueur totale (unité + option)






AVEC OPTIONS	BAC	
(Les positions de la reprise et du soufflage, indiquées, ne s'appliquent pas au BAC/BAH avec résistance électrique ou batterie eau chaude)	BAH	035

1D	Air soufflé vers le bas	3	Air neuf	5D	Alimentation eau chaude dessous	8	Extraction
1F	Soufflage frontal	4F	Alimentation électrique frontale			9	Sortie fumées
2D	Reprise dessous	4D	Alimentation électrique principale dessous	71	Entrée air condenseur	10	Sortie condensats
2F	Reprise en façade	5F	Alimentation eau chaude frontale	70	Sortie air condenseur		

(*) Longueur totale (unité + option)






AVEC OPTIONS	BAG	
(Les positions de la reprise et du soufflage, indiquées, ne s'appliquent pas au BAC/BAH avec résistance électrique ou batterie eau chaude)	BAM	035

1D	Air soufflé vers le bas	3	Air neuf			8	Extraction
1F	Soufflage frontal	4F	Alimentation électrique frontale	6	Alimentation gaz	9	Sortie fumées
2D	Reprise dessous	4D	Alimentation électrique principale dessous	71	Entrée air condenseur	10	Sortie condensats
2F	Reprise en façade			70	Sortie air condenseur		

^(*) Longueur totale (unité + option)





AVEC OPTIONS
(Les positions de la reprise et du soufflage, indiquées, ne s'appliquent pas au BAC/BAH avec résistance électrique ou batterie eau chaude)


BAC BAH

045

055

1D	Air soufflé vers le bas	3	Air neuf	5D	Alimentation eau chaude dessous	8	Extraction
1F	Soufflage frontal	4F	Alimentation électrique frontale			9	Sortie fumées
2D	Reprise dessous	4D	Alimentation électrique principale dessous	71	Entrée air condenseur	10	Sortie condensats
2F	Reprise en façade	5F	Alimentation eau chaude frontale	70	Sortie air condenseur		

(*) Longueur totale (unité + option)






AVEC OPTIONS	BAG		
(Les positions de la reprise et du soufflage, indiquées, ne s'appliquent pas au BAC/BAH avec résistance électrique ou batterie eau chaude)	BAM	045	055

1D	Air soufflé vers le bas	3	Air neuf			8	Extraction
1F	Soufflage frontal	4F	Alimentation électrique frontale	6	Alimentation gaz	9	Sortie fumées
2D	Reprise dessous	4D	Alimentation électrique principale dessous	71	Entrée air condenseur	10	Sortie condensats
2F	Reprise en façade			70	Sortie air condenseur		

^(*) Longueur totale (unité + option)






AVEC OPTIONS	BAC		
(Les positions de la reprise et du soufflage, indiquées, ne s'appliquent pas au BAC/BAH avec résistance électrique ou batterie eau chaude)	BAH	065	075

1D	Air soufflé vers le bas	3	Air neuf	5D	Alimentation eau chaude dessous	8	Extraction
1F	Soufflage frontal	4F	Alimentation électrique frontale			9	Sortie fumées
2D	Reprise dessous	4D	Alimentation électrique principale dessous	71	Entrée air condenseur	10	Sortie condensats
2F	Reprise en façade	5F	Alimentation eau chaude frontale	70	Sortie air condenseur		

^(*) Longueur totale (unité + option)






AVEC OPTIONS	BAG		
(Les positions de la reprise et du soufflage, indiquées, ne s'appliquent pas	BAM	065	075

1D	Air soufflé vers le bas	3	Air neuf			8	Extraction
1F	Soufflage frontal	4F	Alimentation électrique frontale	6	Alimentation gaz	9	Sortie fumées
2D	Reprise dessous	4D	Alimentation électrique principale dessous	71	Entrée air condenseur	10	Sortie condensats
2F	Reprise en façade			70	Sortie air condenseur		

^(*) Longueur totale (unité + option)



COSTIÈRE NON RÉGLABLE



BAC = unité froid seul

BAH = unité pompe à chaleur


BAG = unité froid seul avec chauffage gaz

BAM = unité pompe à chaleur avec chauffage gaz

TOUTES UNITÉS

1D	Air soufflé vers le bas	8	Alimentation électrique principale 030-035-040-045-050
2D	Air repris	8'	Alimentation électrique principale 020-025


Type	Taille	Α	В	С	D	E	F	G	Н	ı	J
	020	1183	1893	691	400	246	246	515	50	1783	1083
	030	1103	1095	091	1	240	240	5	3	1700	1005
	035	1380	1740	790	400	351	240	675	50	1640	1280
Toutes	045	1630	30 1740	1050	400	352	229	675	50	1640	1530
	055		1740	1030	4	552	229	5	50	1040	1550
	065	2080	2090	1400	400	425	425 255	720	156	1990	1980
	075	2000	2090	1400	4	425	200	720	150	1990	1900





	Α	В
BAC/BAH _BAG/BAM ou BAC/BAH avec chauffage complémentaire	247	691


1D	1D Air soufflé vers le bas		Alimentation électrique principale dessous
2D	Reprise dessous	5D	Alimentation eau chaude dessous
8 Entrée alimentation électrique principale			








	Α	В	С	D
BAC/BAH _BAG/BAM ou BAC/BAH avec chauffage complémentaire	636	351	790	241

1D	Air soufflé vers le bas	4D	Alimentation électrique principale dessous
2D	Reprise dessous	5D	Alimentation eau chaude dessous
8 Entrée alimentation électrique principale			










Ouverture toiture 1642 x 1282



	Α	В	С	D
BAC/BAH _ BAG/BAM ou BAC/BAH avec chauffage complémentaire	352	1050	230	637

1D	Air soufflé vers le bas	4D	Alimentation électrique principale dessous
2D	Reprise dessous	5D	Alimentation eau chaude dessous
8 Entrée alimentation électrique principale			








BAC BAG BAH BAM


065	075

1D	Air soufflé vers le bas	4D	Alimentation électrique principale dessous
2D	Reprise dessous	5D	Alimentation eau chaude dessous
8	Entrée alimentation électrique principale		









COSTIÈRE HORIZONTALE MULTIDIRECTIONNELLE



BAC BAG BAH BAM 020 030


1F	Soufflage frontal	2F	Reprise en façade
1F'	Soumage nontal	2F'	reprise en laçade

(*) Ce modèle de costière est à prévoir pour tous les rooftops (froid seul ou à pompe à chaleur) équipés d'un chauffage complémentaire par résistance électrique ou batterie eau chaude.

ATTENTION: LES COSTIERES NE SONT FOURNIES QU'AVEC UNE SEULE COMBINAISON PARMI LES 4 SUIVANTES:

2F - 1F / 2F - 1F'

2F' - 1F / 2F' - 1F'





BAC BAG BAH BAM 035

1F	Soufflage frontal	2F	Reprise en façade
1F'	Soumage nontal	2F'	reprise en laçade

(*) Ce modèle de costière est à prévoir pour tous les rooftops (froid seul ou à pompe à chaleur) équipés d'un chauffage complémentaire par résistance électrique ou batterie eau chaude.

ATTENTION: LES COSTIERES NE SONT FOURNIES QU'AVEC UNE SEULE COMBINAISON PARMI LES 4 SUIVANTES:

2F - 1F / 2F - 1F' 2F' - 1F / 2F' - 1F'

1380 1740 1433 650 2F 2F 1F 900 102 750 2F 1F 2F (2F) 1F 900

COSTIÈRE HORIZONTALE MULTIDIRECTIONNELLE



BAC BAG BAH BAM 045 055


1F	Soufflage frontal	2F	Reprise en façade
1F'	Soumage nontal	2F'	reprise en laçade

(*) Ce modèle de costière est à prévoir pour tous les rooftops (froid seul ou à pompe à chaleur) équipés d'un chauffage complémentaire par résistance électrique ou batterie eau chaude.

ATTENTION: LES COSTIERES NE SONT FOURNIES QU'AVEC UNE SEULE COMBINAISON PARMI LES 4 SUIVANTES:

2F - 1F / 2F - 1F'

2F' - 1F / 2F' - 1F'



COSTIÈRE HORIZONTALE MULTIDIRECTIONNELLE




BAC BAG BAH BAM 065 075

1F	Soufflage frontal	2F	Reprise en façade
1F'	Journage Horital	2F'	Neprise en laçade

ATTENTION: LES COSTIERES NE SONT FOURNIES QU'AVEC UNE SEULE COMBINAISON PARMI LES 4 SUIVANTES:

2F - 1F / 2F - 1F'

2F' - 1F / 2F' - 1F'




COSTIÈRE VERTICALE D'EXTRACTION



020 030

	Α	В
BAC/BAH sans chauffage complémentaire	395	542
BAG/BAM ou BAC/BAH avec chauffage complémentaire	691	246


1D	Air soufflé vers le bas	4D	Alimentation électrique principale dessous
2D	Reprise dessous	5D	Alimentation eau chaude dessous
8	Entrée alimentation électrique principale	9	Extraction






	Α	В	С
BAC/BAH sans chauffage complémentaire	632	400	348
BAG/BAM ou BAC/BAH avec chauffage complémentaire	350	790	240

1D	Air soufflé vers le bas	4D	Alimentation électrique principale dessous
2D	Reprise dessous	5D	Alimentation eau chaude dessous
8	Entrée alimentation électrique principale	9	Extraction







COSTIÈRE VERTICALE D'EXTRACTION





	Α	В	В	С
BAC/BAH sans chauffage complémentaire	749	500	382	496
BAG/BAM ou BAC/BAH avec chauffage complémentaire	351	1050	229	636

1D	Air soufflé vers le bas	4D	Alimentation électrique principale dessous
2D	Reprise dessous	5D	Alimentation eau chaude dessous
8	Entrée alimentation électrique principale	9	Extraction












BAC BAG BAH BAM 065 075

1D	Air soufflé vers le bas	4D	Alimentation électrique principale dessous
2D	Reprise dessous	5D	Alimentation eau chaude dessous
8	Entrée alimentation électrique principale	9	Extraction








BAC BAG BAH BAM

020 030 035

1D	Air soufflé vers le bas	4D	Alimentation électrique principale dessous
2D	Reprise dessous	5D	Alimentation eau chaude dessous
8	Entrée alimentation électrique principale	9	Extraction








COSTIÈRE HORIZONTALE D'EXTRACTION





BAC BAG BAH BAM

045	055
-----	-----

1D	Air soufflé vers le bas	4D	Alimentation électrique principale dessous
2D	Reprise dessous	5D	Alimentation eau chaude dessous
8	Entrée alimentation électrique principale	9	Extraction









COSTIÈRE HORIZONTALE D'EXTRACTION



BAC BAG BAH BAM 065 075

1D	Air soufflé vers le bas	4D	Alimentation électrique principale dessous
2D	Reprise dessous	5D	Alimentation eau chaude dessous
8	Entrée alimentation électrique principale	9	Extraction








BAC BAG BAH BAM 065 075


1D	Air soufflé vers le bas	4D	Alimentation électrique principale dessous
2D	Reprise dessous	5D	Alimentation eau chaude dessous
8	Entrée alimentation électrique principale	9	Extraction








Les éléments 1 et 2 sont livrés séparément + les auvents d'air neuf et de rejet repliés.








Les éléments 1 et 2 sont livrés séparément + les auvents d'air neuf et de rejet repliés.








Les éléments 1 et 2 sont livrés séparément + les auvents d'air neuf et de rejet repliés.







Les éléments 1 et 2 sont livrés séparément + les auvents d'air neuf et de rejet repliés.



VENTILATION: TENSION DES COURROIES



TENSION DES COURROIES

À la livraison, les courroies de transmission sont neuves et correctement tendues. Après les 50 premières heures de fonctionnement, vérifiez et ajustez la tension. En effet, 80 % de l'allongement total que subiront les courroies se produisent généralement pendant les 15 premières heures de fonctionnement.

Avant de procéder au réglage de tension, assurez-vous que l'alignement des poulies est correct.

Pour augmenter la tension de la courroie, tournez les vis de réglage afin d'ajuster la hauteur de la plaque de support du moteur.

La flèche conseillée est de 20 mm par mètre d'entraxe.

Assurez-vous que le ratio suivant reste identique selon le diagramme ci-dessous (figure 37).



Dans tous les cas, le remplacement des courroies doit intervenir :

- quand le réglage du plateau est au maximum,
- quand le caoutchouc des courroies est abîmé ou que la trame est apparente.


Les courroies de remplacement doivent être d'une dimension nominale identique à celles qu'elles remplacent. Dans le cas d'une transmission avec plusieurs courroies, elles doivent faire partie du même lot de fabrication (comparer les numéros de séries).

REMARQUE:

une courroie sous-tendue patinera, s'échauffera et s'usera prématurément. Par ailleurs, si elle est trop tendue, la surcharge qu'elle fera subir aux paliers engendrera un échauffement et une usure accélérée de ces derniers. D'autre part, un défaut d'alignement provoquera également une dégradation accélérée des courroies.



Fig. 36





MISE EN PLACE ET RÉGLAGE DES POULIES

Démontage de la poulie du ventilateur

Ôter les 2 vis et placer l'une d'elles dans le trou fileté d'extraction.

Vissez à fond. Le moyeu et la poulie sont ainsi séparés l'un de l'autre.

Retirez le moyeu et la poulie ainsi libérés à la main, sans détériorer l'axe.



Fig. 38

Montage de la poulie du ventilateur

Nettoyer et dégraisser l'arbre, le moyeu et l'alésage conique de la poulie. Lubrifier les vis, puis assembler le moyeu et la poulie. Mettez les vis en place sans les serrer.

Placer l'ensemble sur l'arbre puis serrer les vis alternativement et uniformément. À l'aide d'un maillet ou d'un marteau avec une cale en bois, taper sur la face du moyeu pour parfaire le blocage. Finir le serrage des vis avec un couple de 30 Nm.

En prenant la poulie à deux mains, la secouer énergiquement pour vérifier que tout est en place.

Remplir les trous de graisse pour la protection contre la corrosion.

REMARQUE : Durant le montage, la clavette ne doit jamais venir en butée sur le haut de sa rainure.

Après 50 heures de fonctionnement, il est important de vérifier le serrage des vis.

POSE ET DEPOSE DE LA POULIE MOTEUR

La poulie est bloquée en position par la clavette et une vis pointeau située en fond de gorge. Après desserrage, ôter cette vis et tirer dans l'axe de l'arbre (utilisation éventuelle d'un maillet en martelant uniformément le moyeu pour le décoller).

Pour la pose, procédez inversement, après avoir nettoyé et dégraissé l'arbre moteur et l'alésage de la poulie.

ALIGNEMENT DES POULIES

Après intervention sur l'une des poulies ou les deux, vérifiez l'alignement de la transmission à l'aide d'une règle posée sur la face interne des deux poulies.

REMARQUE: toute modification majeure apportée à la transmission sans notre accord préalable est susceptible d'annuler la garantie.



Fig. 39



Fig. 40



Le réseau de gaine n'ayant pas toujours la perte de charge théorique, le débit d'air peut être différent de sa valeur nominale. C'est à l'aide de la poulie motrice à diamètre variable que le débit d'air pourra être modifié pour reprendre sa valeur nominale.

TEST ET MAINTENANCE SUR SITE

Mesurer l'intensité absorbée au moteur.

Si l'intensité absorbée est supérieure et la pression inférieure aux valeurs nominales, le réseau aéraulique a une perte de charge inférieure à celle prévue. Diminuer le débit en réduisant la vitesse de rotation. Si le réseau a beaucoup moins de pertes de charges que prévu, il y a surintensité et échauffement du moteur amenant une coupure par les organes de sécurité.

Si l'intensité absorbée est inférieure et la pression supérieure aux valeurs nominales, le réseau aéraulique a une perte de charge supérieure à celle prévue. Augmentez le débit en accroissant la vitesse de rotation. Cette opération entrainant une augmentation de la puissance absorbée du ventilateur, il pourra être nécessaire de changer le moteur.

Lors des interventions pour réglages, il est impératif de verrouillez l'interrupteur général.pour éviter tout démarrage intempestif du ventilateur.


Desserrer tout d'abord le ou les vis Allen de 4 sur la poulie (voir figure 11).

Type de poulie	Diamètre externe	Dia. min./	Dia. max./	Nombre de tours entre fermeture	donnés en fermeture avec courroie SPA en (mm)							de tou	ırs		
	de la poulie	Dist. min.	Dist. max.	totale et ouverture totale	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5
8450 / D8450	120	95	116	5	114	112	110	108	106	103	101.3	99.2	97.1	95	-
		20.2	28	5	21	21.8	22.5	23.3	24.1	24.9	25.7	26.4	27.2	28	-
8550 /	136	110	131	5	129	127	125	123	121	118	116	114	112	110	_
D8550	130	20.6	31.2	5	21.6	22.7	23.8	24.8	25.9	26.9	28	29.1	30.1	31	_

Tableau 2

Pour déterminer la vitesse de rotation d'un ventilateur, la méthode la plus simple consiste à utiliser un comptetours. Si vous ne disposez pas de cet outil, vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes suivantes.

1 ere méthode : sans manipuler la poulie motrice :



Mesurer la distance entre les deux faces extérieures de la poulie.

À l'aide du tableau (2), estimer le diamètre réel de la poulie moteur.

Clé ALLEN 4



Fig. 41



2^e méthode : avec manipulation de la poulie motrice :

- Fermer entièrement la poulie en comptant le nombre de tours jusqu'à la fermeture totale. À l'aide du **tableau_2**, déterminer le diamètre réel de la poulie moteur.
- Noter le diamètre de la poulie fixe ventilateur (DF).
- Calculer la vitesse du ventilateur à l'aide de la formule suivante :

$$rpm_{FAN} = rpm_{MOTOR} \times D_{M} / D_{F}$$

où: tr/min MOTEUR: plaque moteur ou tableau_3

D_M: **tableau 2** D_F: machine

Quand les poulies sont réglées et la courroie vérifiée et tendue, démarrer le moteur du ventilateur et mesurer l'intensité et la tension entre les phases :

A l'aide des valeurs relevées et du tableau_3

- Puissance mécanique théorique à l'arbre ventilateur :

 $P_{\text{vent. méc.}} = P_{\text{moteur méc.}} \times \eta_{\text{transmission}}$

 $P_{\text{vent. méc.}} = P_{\text{élec}} \times \eta_{\text{moteur méc.}} \times \eta_{\text{transmission}}$

$$P_{\text{vent. méc.}}$$
 = V x I x $\sqrt{3}$ x $\cos\varphi$ x η moteur méc. x η transmission

Cette puissance peut être aussi calculée à l'aide de la formule empirique :

$$P_{\text{vent. méc.}} = V \times I \times 1,73 \times 0,85 \times 0,76 \times 0,9$$

Reporter la vitesse de rotation du ventilateur et la puissance mécanique à l'arbre calculées sur la courbe ventilateur pour définir le point de fonctionnement et en déduire les caractéristiques aérauliques.

CONTRÔLE DU DÉBIT D'AIR ET DE LA PRESSION STATIQUE EXTERNE

A l'aide des courbes de ventilation **pages 25, 26 et 27**, estimer le débit d'air, la pression totale disponible (P_{TOT}) et la pression dynamique correspondante (Pd) pour le point de fonctionnement particulier.

L'étape suivante consiste à estimer les pertes de charge dans l'unité.

Pour ce faire, utiliser le capteur de pression « filtres encrassés » et le tableau des pertes de charge des accessoires : tableau 4.

La perte de charge accidentelle à l'entrée dans l'unité peut être estimée entre 20 et 30 Pa.

$$\Delta P_{INT} = \Delta P_{filtre + batterie} + \Delta P_{entrée} + \Delta P_{options}$$

Avec les résultats ainsi obtenus, calculer la pression statique externe (ESP) :

$$ESP = P_{TOT} - Pd - \Delta P_{INT}$$

Tableau 3 Informations moteur

Taille du moteur	Vitesse nom.	Cos φ	η _{méca moteur}		
0,75 kW	1400 tr/min	0.77	0.70		
1,1kW	1429°tr/min	0.84	0.77		
1,5kW	1428°tr/min	0.82	0.79		
2,2kW	1436°tr/min	0.81	0.81		
3,0kW	1437°tr/min	0.81	0.83		
4kW	1438°tr/min	0.83	0.84		
5,5kW	1447°tr/min	0.83	0.86		
7,5kW	1451°tr/min	0.82	0.87		



PERFORMANCES PERTE DE CHARGE DES ACCESSOIRES

BAC = rooftop froid seul

BAH = rooftop pompe à chaleur

BAG = rooftop froid seul avec chauffage gaz

BAM = rooftop pompe à chaleur avec chauffage gaz

Taille	Débit d'air	Économiseur	Filtres EU4	Filtres F7	Batterie eau		esistan ectriqu (Pa)		Costière	Multi- directionnelle récu		Module upérateur chaleur	
		(Pa)	(Pa)	(Pa)	(Pa)	S	М	Н	(Pa)	(Pa)	Neuf	(1)	
	2900	18	0	39	31	57	58	60	16	23	108	69	
020	3600	28	6	66	46	105	107	109	24	35	161	105	
	4300	39	12	98	61	146	149	151	35	50	226	151	
	3600	28	6	66	46	75	77	79	24	35	161	105	
030	4500	43	14	108	66	133	135	138	38	55	247	165	
	5400	62	25	160	89	187	190	193	55	79	352	238	
	5000	22	5	62	51	75	78	81	25	24	149	105	
035	6300	36	14	104	76	134	138	141	39	38	230	167	
	7600	52	24	155	105	189	193	197	58	56	331	243	
	6500	23	3	52	56	81	85	89	20	29	113	80	
045	8100	36	10	86	82	141	145	150	32	45	170	124	
	9700	51	18	127	113	196	201	207	46	64	239	177	
	7200	28	6	66	67	94	98	102	25	35	136	98	
055	9000	44	14	108	99	160	165	170	39	55	207	153	
	10800	63	25	160	136	224	230	236	56	80	293	220	
	8600	16	3	50	58	62	67	72	19	12	129	91	
065	11500	29	12	96	90	112	119	125	33	37	223	162	
	13000	37	18	125	119	152	159	167	43	26	282	207	
	9 950	22	7	70	75	74	79	85	25	16	171	123	
075	13500	35	16	117	113	128	135	142	40	25	204	223	
	14000	56	31	194	172	186	195	204	65	40	326	240	



EXEMPLE

Exemple pour une unité BAH035NSM1M équipée d'un économiseur et d'une résistance électrique de type H. Elle comporte un ventilateur dont la courbe figure **page 26** et un moteur 2,2kW.

- Motor rpm: 1430 rpm
- $-\cos \varphi = 0.81$
- Tension = 400 V
- Courant = 3,77 A


P_{vent. Méc.} = **V** x **I** x
$$\sqrt{3}$$
 x **cos**φ x η moteur méc. x η transmission = 400 x 3,77 x $\sqrt{3}$ x 0,81 x 0,76 x 0,9 = **1,45 kW**

L'unité est munie du kit de transmission 7.

- Poulie ventilateur fixe: 160 mm
- Poulie moteur réglable type «8450» ouverte de 4 tours à partir de la fermeture totale ou écart entre les flancs de la poulie de 25,7 mm: le **tableau 2** permet de déterminer que la poulie du moteur a un diamètre de **99,2** mm.

$$tr/min_{VENTILATEUR} = tr/min_{MOTEUR} \times D_{M} / D_{F} = 1430 \times 99,2 / 160 = 886,6 tr/min_{MOTEUR}$$

La courbe de ventilation ci-dessous permet de situer le point de fonctionnement. Le ventilateur fournit un débit d'environ $\underline{6300 \text{ m3/h}}$ avec une pression totale $P_{TOT} = \underline{530 \text{ Pa}}$.



La perte de charge dans l'unité correspond à la somme de toutes celles des composants internes de l'unité :

- Batterie et filtre = 104 Pa (valeur mesurée)
- Entrée d'air dans l'unité = 30 Pa
- Options = 23 Pa pour l'économiseur et 91 Pa pour la résistance électrique H

$$\Delta P = 104 + 30 + 23 + 91 = 248 Pa$$

La pression dynamique à 6300 m³/h est indiquée au bas de la courbe de ventilation (page **26**).


La pression statique externe est donc la suivante

ESP =
$$P_{TOT}$$
 - Pd - ΔP_{INT} = 580 - 110 - 248 = **201 Pa**




COURBES DES VENTILATEURS

ROOFTOP **020 030**






ROOFTOP 035






ROOFTOP **045 055**





ROOFTOP ET COSTIÈRE D'EXTRACTION 065 075

AT15-11G2L






COSTIÈRE D'EXTRACTION 020 030



AT10-10S






COSTIÈRE D'EXTRACTION **035**



AT10-8G2L






COSTIÈRE D'EXTRACTION **045 055**





AT10-10G2L





REMPLACEMENT DU FILTRE

Après avoir ouvert le panneau d'accès au filtre, soulevez le support du filtre.

Vous pouvez alors retirer et remplacer facilement les cellules en les faisant glisser vers l'extérieur (filtres encrassés) ou vers l'intérieur (filtres propres).





Fig. 43

Le contrôleur CLIMATIC peut surveiller la perte de charge à travers le filtre (si l'unité est équipée de cette option).

En fonction de l'installation, les consignes suivantes peuvent être réglées.

« Débit d'air » page 3411 = 25 Pa par défaut
« Pas de filtre » page 3412 = 50 Pa par défaut
« Filtre encrassé » page 3413 = 250 Pa par défaut

La perte de charge réelle mesurée à travers la batterie peut être visualisée sur l'afficheur DS50 du Climatic (menu 2131).

Les anomalies suivantes peuvent être identifiées :

- - Code panne **0001** DÉBIT D'AIR INCORRECT, si la valeur mesurée ΔP à travers le filtre et la batterie est inférieure à la valeur définie à la page **3411**
- - Code panne **0004** FILTRES ENCRASSÉS, si la valeur mesurée ΔP à travers le filtre et la batterie est supérieure à la valeur définie à la page **3413**
- - Code panne **0005** FILTRES MANQUANTS, si la valeur mesurée ΔP à travers le filtre et la batterie est inférieure à la valeur définie à la page **3412**

VENTILATION: DÉMARREUR PROGRESSIF



CONTRÔLE GAINE TEXTILE





Menu

- Presser le bouton « Mode » pour accéder aux menus et en sortir
- Les flèches verticales permettent de rechercher chaque option
- Le bouton « Enter »permet de sélectionner un menu ou un paramètre pour le modifier, il permet également de valider ce menu ou ce paramètre une fois modifié.

Paramétrage rapide

- Presser le bouton mode et accéder au menu rapide « AUF »
- Modifier et vérifier les sous-menus « AUF »
 - o « L'accélération/décélération » automatique AU1 doit être réglée sur ZERO
 - o Acc « accélération » : réglée à 50 s
 - o Déc « décélération » : réglée à 30 s
 - o LL « basse vitesse » : réglée à 0Hz
 - UL « vitesse élevée » : réglée à 50Hz
 - o tHr « courant thermique moteur » : ajuster ce point de consigne pour qu'il soit égal à l'intensité moteur nominale
 - o uL « fréquence nominale moteur » : réglée à 50Hz
 - o uLu « tension nominale moteur » : réglée à 400V

Si ces paramètres ne sont pas visibles, vérifier si le bouton « loc rem » situé en façade est allumé car il permet un contrôle à distance des paramètres. Appuyer sur ce bouton pour un retour du contrôle sur l'écran.




RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES

La batterie eau chaude est équipée d'une vanne proportionnelle trois voies et de deux robinets d'isolement. Il convient d'utiliser deux clefs pour effectuer les raccordements. L'une doit contrebalancer le couple de serrage effectué avec la deuxième. Le non-respect de cette procédure risque d'entraîner des détériorations des brasures non couvertes par la garantie.

Remplissage et démarrage du circuit

- Régler le contrôle chauffage en simulant une température ambiante inférieure à 10°C.
- Vérifier que les repères rouges situés sous l'actionneur de vanne bougent correctement suivant le signal.



- Procéder au remplissage du réseau hydraulique, vider l'air contenu dans la batterie à l'aide du purgeur. Vérifier l'entrée d'eau chaude.
- Contrôler les fuites éventuelles au niveau des raccords.

PROTECTION ANTIGEL

1) Introduire du Glycol pour assurer la protection antigel.

Vérifiez que le système hydraulique contient du Glycol pour la protection antigel.

LE GLYCOL EST L'UNIQUE PROTECTION EFFICACE CONTRE LE GEL

La solution d'antigel doit être suffisamment concentrée pour assurer une protection efficace contre le gel par des températures extérieures les plus extrêmes.

ATTENTION : l'antigel à base de mono éthylène-glycol peut engendrer la production d'agents corrosifs en présence d'air.

2) Vidange du circuit.


Il est important de s'assurer de la présence de purges d'air manuelles ou automatiques à tous les points hauts du réseau hydraulique. Pour la vidange, vérifier si des robinets de vidange ont été installés à tous les points bas de l'installation.

LE GEL DES BATTERIES EAU CHAUDE DÛ À DES RAISONS CLIMATIQUES N'EST PAS PRIS EN COMPTE PAR LA GARANTIE

PHÉNOMÈNES ÉLECTROLYTIQUES

Nous attirons l'attention sur les problèmes de corrosion dus aux phénomènes électrolytiques ayant pour origine un déséquilibre des points de raccordement de mise à la terre.


UNE BATTERIE PERCÉE PAR PHÉNOMÈNE ÉLECTROLYTIQUE N'EST PAS PRISE EN COMPTE PAR LA GARANTIE






Raccordement de la batterie taille de caisse B


Raccordement de la batterie taille de caisse C





Raccordement de la batterie taille de caisse D

Raccordement de la batterie taille de caisse E






Fig. 46

Diamètres de raccordement (DN)

	B020	B030	B035	B045	B055	B065	B075
I	20	20	20	25	25	25	25

PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT : 8 BARS
TEMPERATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT : 110 °C

CHAUFFAGE: RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE



GENERALITES

Les batteries de résistance électrique Baltic sont des options indépendantes adaptées à la section de chauffage de l'unité. De même que pour la batterie eau chaude ou le brûleur gaz, cette option se glisse dans le compartiment de chauffage situé sous le ventilateur de soufflage.

Pour réduire les pertes de charge, le débit d'air est canalisé sur les résistances. Les résistances sont constituées de tubes en acier inoxydable d'une capacité de 6W/cm2.

Elles sont protégées en standard contre les surchauffes, par des sécurités réglées à 90°C et situées à moins de 150 mm de la résistance elle-même.

Trois versions sont disponibles dans chaque taille :

S : Standard heat M : chaleur moyenne

H : chaleur élevée

Les résistances électriques standard et moyenne sont contrôlées par étages de 50 % ou 100 %. Les versions chaleur élevée sont contrôlées via un triac entièrement modulant.

	380	V	400)V	415V			
Taille du module	Intensité	Puissance absorbée par le ventilateur	Intensité	Puissance absorbée par le ventilateur	Intensité	Puissance absorbée par le ventilateur		
(kW)	W) (A)		(A)	(kW)	(A)	(kW)		
12	16,3	10,8	17,0	11,8	17,8	12,8		
24	32,6	21,5	34,0	23,5	35,6	25,6		
27	36,7	24,3	38,3	26,6	40,1	28,8		
36	48,9	32,3	51,1	35,3	53,3	38,4		
45	61,1	40,5	63,8	44,3	66,8	48,0		
48	48 65,2 54 73,4		68,1	47,0	71,1	51,3		
54			76,6	52,9	80,0	57,7		




Fig. 47



CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES À EFFECTUER AVANT LE DÉMARRAGE

REMARQUE:

TOUTE INTERVENTION SUR LE CIRCUIT GAZ DOIT ÊTRE REALISÉE PAR UN PERSONNEL QUALIFIE.

L'UNITÉ DOIT ÊTRE INSTALLÉE CONFORMÉMENT AUX RÈGLES LOCALES DE SÉCURITÉ ET NE PEUT ÊTRE UTILISÉE QUE DANS UN ESPACE ADAPTÉ EN EXTÉRIEUR.

IL EST RECOMMANDÉ DE LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT AVANT DE DÉMARRER L'UNITÉ.

AVANT DE METTRE EN SERVICE UNE UNITÉ ÉQUIPÉE DE BRÛLEUR GAZ, IL EST IMPÉRATIF DE VÉRIFIER QUE LE SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE GAZ (type de gaz, pression disponible...) EST COMPATIBLE AVEC LES RÉGLAGES USINE.

Vérifier l'accès et le dégagement autour de l'unité

- Vérifier qu'un passage suffisant est respecté autour de l'unité.
- Un dégagement d'un mètre minimum doit être observé face à la cheminée du brûleur gaz.
- L'entrée d'air de combustion et la ou les sortie(s) des gaz brûlés ne doivent PAS être obstruées.

Dimension des tuyauteries d'alimentation

POUR LE BRÛLEUR GAZ RACCORDEMENT FILETÉ MÂLE : 3/4"

Vérifiez que la tuyauterie d'alimentation en gaz peut alimenter les brûleurs avec une pression et un débit suffisants pour atteindre la puissance nominale de chauffage.

Nombre de raccordements filetés mâles (3/4")

TAILLE D'UNITÉ	20	25	35	45	55	65	75
PUISSANCE S	1	1	1	1	1	1	1
PUISSANCE H	1	1	1	1	1	2	2

DÉBIT DE GAZ (de type G20 à 20 mbar et 15°C) m³/h

TAILLE D'UNITÉ	20	30	35	45	55	65	75
PUISSANCE S	2	2	2	3	3	5.7	5.7
PUISSANCE H	3	3	5	6	6	11.5	11.5

Pour les brûleurs gaz modulants des caisses C, D et E, la puissance exacte en version H est indiquée.

- L'alimentation en gaz d'une unité Rooftop doit être conforme aux règles de l'art, aux règles de sécurité et aux réglementations locales.
- Le diamètre des tuyauteries d'arrivée gaz sur chaque rooftop ne doit jamais être inférieur à celui de la connexion située sur l'unité.
- Vérifier qu'une vanne d'arrêt d'isolement est installée avant CHAQUE roofttop.
- Vérifier que la tension d'alimentation à la sortie du transformateur d'alimentation T3 du brûleur se situe entre 220 et 240 V.

DÉMARRAGE DU BRÛLEUR GAZ



Purger pendant quelques secondes la tuyauterie située près de la connexion, sur la vanne de contrôle d'allumage.

- Contrôler que le ventilateur de soufflage de traitement de l'unité fonctionne.
- Activer le contrôle (ON) pour donner la priorité au brûleur gaz.
- Paramétrer une température de consigne en définissant une valeur supérieure à celle de la température régnant dans le local.



Chronologie du démarrage standard


Durée en secondes											0	_	9			~	8	4	10	(0		m	0	0	_	~	3	4	10	0	8	<u>ඉ</u>	0 -]
Opérations	_	~	3	_	יו	2	9	7	ω	0)	10	7	29	3(9	'n	ĸ	ň	Ř	36	S.	ñ	ř	4	4	4	4	4	4	4	398	36	400	
Séquence de contrôle																															_			
Ventilateur d'extraction																																		
Ventilateur d'extraction de fumée activé																																		
Pré-ventilation de 30 à 45 secondes																																		
Électrode d'allumage 4s																																		
Ouverture de la vanne de gaz « Chauffage max »																																		
Propagation de flammes vers la sonde d'ionisation																																		
Si ionisation dans les 5 s : fonctionnement normal																																		
Sinon panne sur bloc de contrôle d'allumage gaz																																		
après un délai de 5 minutes, l'erreur est signalée au contrôleur du Climatic																																		

Si une séquence est incorrecte, référez-vous au tableau d'analyse des anomalies pour identifier le problème.


LENNOX

RÉGLAGES DE PRESSION SUR VANNE DE REGULATION HONEYWELL DE TYPE VK 4105 G

Réglage du régulateur de pression avec alimentation en gaz de 300 mbars :



- Pour effectuer ce réglage, le brûleur doit fonctionner en mode Chauffage max.
- Brancher le manomètre sur la prise de pression d'admission (Figure 50) de la vanne de régulation gaz, après avoir desserré la vis d'un tour.



 Vérifier et régler en cas de besoin la pression d'admission de la vanne à 20 mbars (G20); 25 mbars pour Groningue (G25) ou 37 mbars pour propane (G31) après allumage du brûleur gaz (figure 51).




Contrôles de pression chauffage max

 Brancher le manomètre sur l'orifice de SORTIE du support d'injection de gaz après avoir desserré la vis d'un tour.



Vérifier et régler si besoin la pression de **SORTIE** à 8,4 mbars (G20) ou 12,3 mbars pour Groningue (G25) et 31,4 mbars pour le propane (G31) (figure 53).






Contrôles de pression chauffage mini

- Régler le contrôleur sur Chauffage mini
- Vérifier et régler si besoin la pression de Sortie à 3,5 mbars (G20) ou 5 mbars pour Groningue (G25) et 14 mbars pour le propane (G31) (figure 54).

Fig. 54






- Une fois la pression Chauffage mini réglée, recontrôler la pression Chauffage max.
- Replacer les bouchons et fermer les prises de pression.

Réglages des pressions suivant type de gaz (mbars)

Туре	Pression d'alimentation	Pression chauff. mini	Pression chauff. max
G20	20.0 +/- 1	3.5 +/- 0.1	8.4 +/- 0.2
G25 (Groningue)	25.0 +/- 1.3	5.0 +/- 0.1	12.3 +/- 0.2
G31 (GPL)	37.0 +/- 1.9	14.0 +/- 0.3	31.4 +/- 0.6

Contrôle électrique des vannes



• Vérifier ces valeurs à l'aide d'un ohmmètre.



VÉRIFICATIONS DES SÉCURITÉS DU BRÛLEUR

Test de pression de l'extracteur de fumée.

- Pendant que le brûleur gaz fonctionne, déconnecter le tube fixé à la prise de pression (Fig. 57).
- La flamme doit disparaître et le ventilateur d'extraction doit continuer de fonctionner.

However, NO fault will be displayed (Gas ignition control block or CLIMATIC).



• Une fois que le tube est reconnecté, le brûleur doit redémarrer après 30 à 45 secondes de pré-ventilation.

Test de pression des gaz

 Pendant que le brûleur gaz fonctionne, fermer la vanne d'arrêt située en amont du rooftop (figure 58).

Fig. 58



- Le brûleur s'arrête complètement.
- Toutefois, aucun voyant d'anomalie ne s'allume sur le bloc de contrôle d'allumage gaz. Après 6 minutes, le CLIMATIC affiche une panne.
- Réinitialiser le CLIMATIC.

Test de la sonde d'ionisation

 Pendant que le brûleur gaz fonctionne, débrancher la prise reliant la sonde d'ionisation au boîtier de contrôle d'allumage gaz.

Fig. 59




- La flamme disparaît.
- Le ventilateur continue de fonctionner et tente de redémarrer le brûleur (cycle de redémarrage de 30 à 45 secondes).
- Si la sonde d'allumage n'est pas reconnectée à la fin de la séquence d'allumage, le brûleur s'arrête complètement.
- Le voyant d'anomalie situé sur le bloc de contrôle d'allumage gaz est allumé.
- Réarmer manuellement le bloc de contrôle d'allumage gaz pour éliminer l'anomalie.

EN CAS DE PROBLÈME, CONSULTER LE SYNOPTYQUE DÉCRIVANT LA SÉQUENCE DE DÉMARRAGE (PAGE SUIVANTE)



SÉQUENCE D'ALLUMAGE DU BRÛLEUR GAZ



CHAUFFAGE: BRÛLEUR GAZ



DÉPANNAGE DU BRÛLEUR GAZ

En cas d'anomalie signalée sur le CLIMATIC :

- Réinitialiser le CLIMATIC.
 Contrôler la tension 230 V après le disjoncteur.
 Vérifier que les vannes d'arrêt sont ouvertes.
- Contrôler la pression du GAZ à l'entrée des vannes GAZ. Elle doit être supérieure à 20 mbars lorsque les brûleurs sont arrêtés.
 Régler les consignes des priorités du brûleur. Augmenter la valeur de température du local en introduisant une température supérieure à celle régnant dans la pièce.

	T	DIAGNOS	TIC PANNES DU BRÛLEUR			
ETAPE	FONCTIONNEMENT NORMAL	ANOMALIE POSSIBLE	ACTION	REMEDE EVENTUEL		
		Tous les voyants ÉTEINTS → défaut du thermostat ventilateur	+ Contrôler les connexions du thermostat ventilateur	+ Remplacer le thermostat		
Chauffage demandé	Voyants vert, jaune et rouge ALLUMÉS	Voyants jaune et rouge ÉTEINTS → manque de gaz	+ Contrôler l'ouverture de la vanne et la pression d'alimentation	+ Rétablir l'alimentation en gaz		
33.1.3.3	CITOUGE ALLOWED	Voyant rouge ÉTEINT → défaut sur thermostat de surchauffe au niveau de la rampe gaz	+ Contrôler le fonctionnement du thermostat de surchauffe après réarmement manuel	+ Remplacer le thermostat		
Voyant _,	Les ventilateurs d'extraction	Au bout de 10 secondes, un arrêt de sécurité est déclenché par le bloc de contrôle d'allumage	+ Contrôler les connexions du bloc de contrôle au niveau de la vanne gaz + Contrôler l'impédance des électrovannes des batteries : (1) = $2,90k\Omega$; (2) = $1,69k\Omega$ (fig. n° 80, p 75)	+ Repositionner le bloc de contrôle sur la vanne + Remplacer la vanne		
ALLUMÉ	fonctionnent	Rien ne se produit	+ Vérifier que le ventilateur tourne librement + Contrôler les connexions électriques au niveau du bloc de contrôle d'allumage de gaz et de la carte de connexion EF ou BG + Vérifier la tension d'alimentation du ventilateur	+ Remplacer le ventilateur + Remplacer la carte de connexion EF si nécessaire		
Le ventilateur d'extraction est en marche	Au bout de 30 à 45 secondes : pré-ventilation, l'électrode d'allumage doit produire des étincelles	Ventilation continue sans étincelles provenant de l'électrode d'allumage	+ Vérifier l'électrode d'allumage + Vérifier la chute de pression sur le pressostat : elle doit être supérieure à 165 Pa + Vérifier le bon fonctionnement du pressostat à l'aide d'un ohmmètre en créant artificiellement une dépression dans le tube	+ Repositionner le tube du pressostat + Remplacer le pressostat		
Ventilation continue et étincelles	Au bout de quelques	Au bout de 4 secondes, le brûleur GAZ ne fonctionne pas encore, générant un arrêt de sécurité au niveau du bloc de contrôle d'allumage	+ Vérifier la pression d'injection au démarrage (valeur applicable en Chauffage max) + Retirer le boîtier de contrôle du bloc gaz	+ Purger l'air de la conduite de gaz + Régler la pression d'injection sur la valeur Grande allure + Remplacer le boîtier de contrôle si l'état de la vanne gaz est OK		
provenant de l'électrode d'allumage	secondes, le brûleur gaz s'allume	En 4 secondes, le brûleur gaz s'allume MAIS un arrêt de sécurité est déclenché par le bloc de contrôle d'allumage	+ Vérifier la position et la connexion de la sonde d'ionisation. Elle ne doit pas être reliée à la terre (230 V) + Vérifier que le circuit du transformateur du brûleur gaz est bien connecté au neutre + Mesurer le courant d'ionisation : il doit être supérieur à 1,5 mA + Vérifiez le type de GAZ	+ Vérifiez l'ensemble de l'alimentation électrique + Régler l'alimentation et la pression d'injection s'il s'agit d'un autre gaz que le gaz naturel G20 : (G25 gaz de Groningue par exemple)		



DÉMONTAGE DU BRÛLEUR GAZ POUR MAINTENANCE

Recommandations de sécurité préliminaires

- Isoler l'unité à l'aide de l'interrupteur général.
- Fermer la vanne de gaz située avant l'unité.
- Débrancher la conduite sans jeter les joints.



Fig. 61

Démontage du "support de brûleur gaz"

- Débrancher le connecteur électrique de la carte de connexion EF 47.
- Retirer les deux vis qui maintiennent la vanne de gaz en
- Retirer avec précaution le « support du brûleur », en évitant d'endommager les électrodes.

Fig. 62




Fig. 63



Démontage du faisceau

- Débrancher le ventilateur et retirer maintiennent en place.
- Veiller à ne pas trop desserrer les écrous de la boîte à fumée.

ATTENTION: vérifier que la position du tube de pression utilisé par le pressostat d'extraction est correcte.




Liste des équipements requis pour les réglages et le démarrage

- Manomètre de grande précision de 0 à 3500 Pa (de 0 à 350 mbars) : 0,1 % en pleine échelle.
- Contrôleur avec ohmmètre et échelle micro-ampères.
- Une pince réglable.
- Ensemble de clés à pipe : 8, 9, 10 et 13.
- Tournevis plats diamètre 3 et 4, Fillips n°1.
- Aspirateur.
- Un gros pinceau.

Fig. 65




SUPPORT DE BRÛLEUR GAZ






MODULE-GAZ-20KW-CAISSE B




MODULE-GAZ-33KW-CAISSE B






MODULE-GAZ-20KW-CAISSE C




MODULE-GAZ-46KW-CAISSE C






MODULE-GAZ-33KW-CAISSE D




MODULE-GAZ-60KW-CAISSE D





MODULE-GAZ-60KW-CAISSE E



MODULE-GAZ-120KW-CAISSE E




Fig. 74

CHAUFFAGE: BRÛLEUR GAZ MODULANT



GAZ MODULANT (BREVET INPI MAI 2004)

Servomoteur



Fig. 75

Le servomoteur reçoit de l'organe de régulation un signal 0-10 V afin de positionner le volet d'air. Il transmet ensuite sa position à la carte à circuit imprimé qui commande la vanne.


Vérifier la position et le fonctionnement du servomoteur

Dégagement en vue d'un fonctionnement manuel



Rotation manuelle du servomoteur

Fig. 76



DÉMARRAGE DU BRÛLEUR GAZ

Purger pendant quelques secondes la tuyauterie située près de la connexion, sur la vanne de contrôle d'allumage.



Fig. 78

- Vérifier que le ventilateur de soufflage de traitement de l'unité fonctionne.
- Activer le contrôle (ON) pour donner la priorité au brûleur gaz.
- Paramétrer une température de consigne en définissant une valeur supérieure à celle de la température régnant dans le local.

Le démarrage du brûleur gaz doit être effectué en *fonctionnement max*.

CHAUFFAGE: BRÛLEUR GAZ MODULANT




RÉGLAGES DE PRESSION SUR VANNE DE REGULATION HONEYWELL DE TYPE VK 4105 G

Réglage du régulateur de pression avec alimentation en gaz de 300 mbars :



- Pour effectuer ce réglage, le brûleur doit fonctionner en mode Chauffage max.
- Placer le manomètre sur la prise de pression d'admission (figure 80) de la vanne de régulation gaz, après avoir desserré la vis d'un tour.

Fig. 80



 Vérifier et régler si besoin la pression d'admission de la vanne à 20 mbars (G20) (ou 25 mbars pour G25) après allumage du brûleur gaz (figure 81).




Contrôles de pression chauffage max

• Brancher le manomètre sur l'orifice de **SORTIE** du support d'injection de gaz après avoir desserré la vis d'un tour.





Vérifier et régler si besoin la pression de **SORTIE** de la vanne à 8,4 mbars (G20) (ou 12,3 mbars pour G25) (figure 83).



CHAUFFAGE: BRÛLEUR GAZ MODULANT




Contrôles de pression chauffage mini

- Régler le contrôleur sur Chauffage mini
- Vérifier et régler si besoin la pression de **Sortie** à 1,5 mbar minimum (G20) (ou 2,25 mbars pour G25) (figure 85).
- Une fois la pression Chauffage mini réglée, revérifiez la pression Chauffage max.
- Replacer les bouchons et fermer les prises de pression.

Fig. 84






- Une fois la pression Chauffage mini réglée, revérifiez la pression Chauffage max.
- Replacer les bouchons et fermer les prises de pression.

Réglages des pressions suivant type de gaz (mbars)

Туре	Pression d'alimentation	Chauffage mini Injection mini.	Chauffage max injection
G20	20.0 +/- 1	1.5 +/- 0.03	8.4 +/- 0.2
G25	25.0 +/- 1.3	2.25 +/- 0.05	12.3 +/- 0.2
G31	NA	NA	NA

Contrôle électrique des vannes



• Vérifier ces valeurs à l'aide d'un ohmmètre.



VÉRIFICATIONS DES SÉCURITÉS DU BRÛLEUR

Idem brûleurs gaz non modulants.

DÉPANNAGE DU BRÛLEUR GAZ


Idem brûleurs gaz non modulants.

Si le débit de la vanne est incorrect, vérifier le fonctionnement du servomoteur et celui de l'assemblage mécanique.
→ Remplacer le servomoteur si nécessaire.


DÉMONTAGE DU BRÛLEUR GAZ POUR MAINTENANCE

Idem brûleurs gaz non modulants.

GAZ-MODULANT-46KW-CAISSE C




GAZ-MODULANT-60KW-CAISSE D





GAZ-MODULANT-120KW-CAISSE E





SOMMAIRE

Mise en garde importante 9 Connexion 9 Capteurs et sondes 9 Afficheur DS 50 9 Afficheur DS 50 u DM 50 (connexion à distance) 9 Connexion sur dérivateur DT 50 9 Filtre de protection de l'afficheur 9 DM 50 et communication maître-esclave 9 Communication GTC 9 ENTRÉES/SORTIES PERSONNALISÉES Sorties numériques NF ou NO – Contacts secs 9 Entrées numériques 24V AC ou DC 9 Entrées analogiques 9 Changement du point de consigne température ambiante – signal 4-20 mA 9 Point de consigne air neuf minimum – signal 4-20 mA 9 Entrée pour un capteur de température extérieure 9 Entrée pour un capteur de température extérieure 9 Connexion sonde de température libre 9 Connexion capteur d'hygrométrie extérieure 9 Connexion capteur d'hygrométrie libre 9 COntrolle pendant 3 heures 1 Luminosité / Contraste 1 FICHEUR CLIENT DC CONFORT ET DM 50 MULTI Touches	Connexion	
Connexion 9 Capteurs et sondes 9 Afficheur DS 50 9 Afficheur DC 50 ou DM 50 (connexion à distance) 9 Connexion sur dérivateur DT 50 9 Filtre de protection de l'afficheur 9 DM 50 et communication maître-esclave 9 Communication GTC 9 ENTRÉES/SORTIES PERSONNALISÉES Sorties numériques NF ou NO – Contacts secs 9 Entrées numériques 24V AC ou DC 9 Entrées analogiques 9 Changement du point de consigne température ambiante – signal 4-20 mA 9 Point de consigne air neuf minimum – signal 4-20 mA 9 Entrée pour un capteur de température extérieure 9 Entrée pour un capteur d'hygrométrie extérieure 9 Connexion sonde de température libre 9 Connexion capteur d'hygrométrie libre 9 COnnexion capteur d'hygrométrie libre 9 CROGRAMMATION HORAIRE – RÉGLAGE DE L'HORLOGE AFFICHEUR CLIENT DC CONFORT ET DM 50 MULTI Touches 1 Luminosité / Contraste 1 Fonctionnalité DM 50 1<	Connexion	
Afficheur DS 50	·	
Afficheur DS 50	·	94
Afficheur DC 50 ou DM 50 (connexion à distance)	Afficheur DS 50	
Connexion sur dérivateur DT 50		
Filtre de protection de l'afficheur		
DM 50 et communication maître-esclave 9 Communication GTC ENTRÉES/SORTIES PERSONNALISÉES Sorties numériques NF ou NO – Contacts secs 9 Entrées numériques 24V AC ou DC 9 Entrées analogiques 9 Changement du point de consigne température ambiante – signal 4-20 mA 9 Point de consigne air neuf minimum – signal 4-20 mA 9 Entrée pour un capteur de température extérieure 9 Entrée pour un capteur d'hygrométrie extérieure 9 Connexion sonde de température libre 9 Connexion capteur d'hygrométrie libre 9 PROGRAMMATION HORAIRE – RÉGLAGE DE L'HORLOGE REFICHEUR CLIENT DC CONFORT ET DM 50 MULTI Touches 1 Luminosité / Contraste 1 Fonctionnalité DM 50 1 Écran principal 1 Contrôle pendant 3 heures 1 Menu « Programmation » 1 Alarmes 1 Marche / arrêt 1 Contrôle pendant 1 semaine 1		
STRÉES/SORTIES PERSONNALISÉES		
Sorties numériques NF ou NO – Contacts secs 9		
Entrées numériques 24V AC ou DC 9 Entrées analogiques 9 Changement du point de consigne température ambiante – signal 4-20 mA 9 Point de consigne air neuf minimum – signal 4-20 mA 9 Entrée pour un capteur de température extérieure 9 Entrée pour un capteur d'hygrométrie extérieure 9 Connexion sonde de température libre 9 Connexion capteur d'hygrométrie libre 9 PROGRAMMATION HORAIRE – RÉGLAGE DE L'HORLOGE REFICHEUR CLIENT DC CONFORT ET DM 50 MULTI Touches 1 Luminosité / Contraste 1 Fonctionnalité DM 50 1 Écran principal 1 Contrôle pendant 3 heures 1 Menu Horloge 1 Menu « Programmation » 1 Alarmes 1 Marche / arrêt 1 Contrôle pendant 1 semaine 1	ENTRÉES/SORTIES PERSONNALISÉES	
Entrées analogiques	Sorties numériques NF ou NO – Contacts secs	98
Changement du point de consigne température ambiante – signal 4-20 mA	Entrées numériques 24V AC ou DC	98
Changement du point de consigne température ambiante – signal 4-20 mA	Entrées analogiques	99
Entrée pour un capteur de température extérieure	Changement du point de consigne température ambiante – signal 4-20 mA	99
Entrée pour un capteur d'hygrométrie extérieure 9 Connexion sonde de température libre 9 Connexion capteur d'hygrométrie libre 9 PROGRAMMATION HORAIRE – RÉGLAGE DE L'HORLOGE NEFICHEUR CLIENT DC CONFORT ET DM 50 MULTI Touches 1 Luminosité / Contraste 1 Fonctionnalité DM 50 1 Écran principal 1 Contrôle pendant 3 heures 1 Menu Horloge 1 Menu « Programmation » 1 Alarmes 1 Marche / arrêt 1 Contrôle pendant 1 semaine 1	Point de consigne air neuf minimum – signal 4-20 mA	99
Connexion sonde de température libre 9 Connexion capteur d'hygrométrie libre 9 PROGRAMMATION HORAIRE – RÉGLAGE DE L'HORLOGE AFFICHEUR CLIENT DC CONFORT ET DM 50 MULTI Touches 1 Luminosité / Contraste 1 Fonctionnalité DM 50 1 Écran principal 1 Contrôle pendant 3 heures 1 Menu Horloge 1 Menu « Programmation » 1 Alarmes 1 Marche / arrêt 1 Contrôle pendant 1 semaine 1	Entrée pour un capteur de température extérieure	99
Connexion capteur d'hygrométrie libre 9 PROGRAMMATION HORAIRE – RÉGLAGE DE L'HORLOGE AFFICHEUR CLIENT DC CONFORT ET DM 50 MULTI Touches 1 Luminosité / Contraste 1 Fonctionnalité DM 50 1 Écran principal 1 Contrôle pendant 3 heures 1 Menu Horloge 1 Menu « Programmation » 1 Alarmes 1 Marche / arrêt 1 Contrôle pendant 1 semaine 1	Entrée pour un capteur d'hygrométrie extérieure	99
CONTROLOGY CON	Connexion sonde de température libre	99
CONTROLOGY CON	Connexion capteur d'hygrométrie libre	90
Luminosité / Contraste 1 Fonctionnalité DM 50 1 Écran principal 1 Contrôle pendant 3 heures 1 Menu Horloge 1 Menu « Programmation » 1 Alarmes 1 Marche / arrêt 1 Contrôle pendant 1 semaine 1	AFFICHEUR CLIENT DC CONFORT ET DM 50 MULTI	
Fonctionnalité DM 50 1 Écran principal 1 Contrôle pendant 3 heures 1 Menu Horloge 1 Menu « Programmation » 1 Alarmes 1 Marche / arrêt 1 Contrôle pendant 1 semaine 1	Touches	10
Écran principal 1 Contrôle pendant 3 heures 1 Menu Horloge 1 Menu « Programmation » 1 Alarmes 1 Marche / arrêt 1 Contrôle pendant 1 semaine 1	Luminosité / Contraste	10
Contrôle pendant 3 heures 1 Menu Horloge 1 Menu « Programmation » 1 Alarmes 1 Marche / arrêt 1 Contrôle pendant 1 semaine 1		
Menu Horloge 1 Menu « Programmation » 1 Alarmes 1 Marche / arrêt 1 Contrôle pendant 1 semaine 1 Adresses GTC	Écran principal	10
Menu « Programmation » 1 Alarmes 1 Marche / arrêt 1 Contrôle pendant 1 semaine 1 Adresses GTC	Contrôle pendant 3 heures	10
Alarmes	Menu Horloge	10
Marche / arrêt	Menu « Programmation »	10
Contrôle pendant 1 semaine1	Alarmes	10
adresses GTC	Marche / arrêt	10
<u> </u>	Contrôle pendant 1 semaine	10
Modbus Trand RAChet & CAREL	Adresses GTC	
Modbus, Treffic, BACHEL & CARLE	Modbus, Trend, BACnet & CAREL	10
Lonworks1	Lonworks	11



CÂBLAGES

Mise en garde importante

Toute modification de câblage sur le CLIMATIC 50 doit être exécutée par nos services ou par un technicien ayant les qualifications électriques et la compétence.

Pour toute modification de câblage sur l'alimentation 24 V ou le capteur 4-20 mA, vérifier la polarité avant de rebrancher l'alimentation. Une polarité incorrecte peut sérieusement endommager et détruire le réseau Plan. Lennox n'acceptera aucune responsabilité pour les dégâts causés par un mauvais branchement électrique ou toute modification de câblage effectuée par des personnes sans formation et qualification valide.

Toute connexion externe à l'unité via une tension de 24 Vac ne doit pas excéder une longueur de 30 m. Sont concernés : les contacts externes connectés aux entrées logiques du Climatic™ 50 ou la connexion du contrôle de l'humidificateur à la sortie 0-10v.

Pour une longueur supérieure à 30 m, l'installateur doit reporter les informations avec des relais ou des convertisseurs.

La tension de contrôle 24 Vac ne doit pas être utilisée pour commander une fonction externe avec une sortie logique du CLIMATIC™ 50.

AVERTISSEMENT : séparer autant que possible les sondes, afficheurs, câbles d'entrée logique des câbles d'alimentation à forte charge inductive pour éviter de possibles perturbations électromagnétiques.

Connexion

Capteurs et sondes

La connexion de capteurs externes et de sondes doit être effectuée à l'aide des câbles suivants :

Longueur de câble jusqu'à 20 m: AWG22 (0,34 mm²), 1 paire croisée avec blindage (2 paires pour capteur de CO2). Longueur de câble jusqu'à 50 m: LiYCY-P (0,34 mm²), 1 paire avec blindage général. (2 paires pour le capteur de CO2). La longueur de câble ne doit pas excéder 50 m.

Pour une meilleur protection électromagnétique, Lennox recommande l'utilisation du câble LiYCY-P.

Sonde température ambiante (NTC)

La sonde température ambiante (- BT10) est connectée à la carte principale BM50 du Climatic™, entrée B7 connecteur J6 (voir le schéma de câblage électrique de l'unité).

Capteur d'humidité du local (0-20 mA / Option)

Le capteur d'humidité de la pièce (- BH10) est connecté à la carte d'extension BE50 du CLIMATIC™, entrée B1, connecteur J9 (voir le schéma de câblage électrique).

Capteur de qualité de l'air intérieur et de CO² (4-20 mA / Option)

Le capteur de qualité de l'air intérieur (-BG10) est connecté au connecteur de la carte principale BM50 du Climatic™, entrée B2 (voir le schéma de câblage électrique de l'unité).

Afficheur DS 50

L'afficheur DS50 peut être connecté directement au Climatic™, soit via un des connecteurs RJ12 situés sur la carte DT50, soit directement sur le connecteur J10 de la carte principale BM50.

La connexion est effectuée avec la tresse plate de 1,5 m fourni avec le DS50.

L'afficheur du DS50 ne doit jamais être connecté à distance.

Dans le cas d'une installation maître-esclave, un, et un seul, afficheur DS50 doit être connecté au bus (pLan).



Afficheur DC50 ou DM50 (Connexion à distance)

Attention:

Un câblage incorrect de l'afficheur endommage immédiatement celui-ci et/ou la carte principale BM50.

Les DC50/DM50 en option sont conçus pour être installés sur un mur.


Passer le câble de la carte DT50 par la partie arrière.

Fixer la partie arrière au mur en utilisant les vis à tête ronde fournies dans l'emballage.

Brancher le câble de la carte principale dans le connecteur à l'arrière de l'écran du DC50.

Fixer le panneau avant sur la partie arrière en utilisant les vis à tête fraisées fournies.

Monter alors le cadre encliquetable.




L'afficheur DC50 ou DM50 est connecté au Climatic™ le bornier à vis de la carte DT50. La connexion doit être effectuée en utilisant les câbles suivants :

- Longueur de câble jusqu'à 300 m : AWG22 (0,34 mm ²), 2 paires croisées avec blindage.
- Longueur de câble jusqu'à 500 m : LiYCY-P (0,34 mm ²), 2 paires avec blindage général. La longueur de câble ne doit pas excéder 500 m.

Pour une meilleur protection électromagnétique, Lennox recommande l'utilisation du câble LiYCY-P.

Connexion au dérivateur DT50




Installation du bornier de raccordement DT 50

Cette carte possède trois prises « téléphone » RJ12. S'assurer que la carte est correctement connectée.




Filtres de protection de l'afficheur

Afin d'éviter l'apparition de perturbations HF qui peuvent provoquer la destruction des composants de l'afficheur, veiller au moment de l'installation, d'équiper le câble de la ferrite (fournie par Lennox).



DM50 et communication maître-esclave



Le bus inter carte (pLan) est connecté au Climatic™ via le connecteur J11 de la carte BM50.

Un raccordement des unités en étoile est déconseillé. Pour un fonctionnement optimal, il est préférable de connecter deux câbles maximum par unité.

La connexion doit être effectuée en utilisant les câbles suivants :


- Longueur de câble jusqu'à 300 m : AWG22 (0,34 mm ²), 2 paires croisées avec blindage.
- Longueur de câble jusqu'à 500 m : LiYCY-P (0,34 mm ²), 2 paires avec blindage général.

La longueur de câble ne doit pas excéder 500 m.


Pour une meilleur protection électromagnétique, Lennox recommande l'utilisation du câble LiYCY-P.



Attention : Le circuit 24Vac des cartes BM50 ne doit pas être relié à la terre.



Communication GTC



Le bus de communication est connecté à la carte-fille de la carte série Climatic™ sur le BM50.

Un raccordement des unités en étoile est déconseillé. Pour un fonctionnement optimal, il est préférable de connecter deux câbles maximum par unité.

Dans le cas d'un bus RS485, une résistance de 120Ω 1/4W doit être connectée sur la dernière unité entre les terminaux + et -. La connexion doit être effectuée en utilisant les câbles suivants :

- Longueur de câble jusqu'à 300 m : AWG22 (0,34 mm ²), 2 paires croisées avec blindage.
- Longueur de câble jusqu'à 1000 m : LiYCY-P (0,34 mm²), 2 paires avec blindage général. La longueur du câble ne doit pas excéder 1000 m.

Pour une meilleur protection électromagnétique, Lennox recommande l'utilisation du câble LiYCY-P.



ENTRÉES/SORTIES PERSONNALISÉES

Fonction

Sur la carte BM50 et avec la carte d'extension optionnelle BE50, il est possible de personnaliser certaines entrées / sorties pour un contrôle à distance de l'unité. Il est donc possible de personnaliser :

- 5 sorties numériques NF ou NO
- 6 entrées digitales
- 4 entrées analogiques (pour sondes de température 4-20mA ou Lennox NTC)


Description

Les fonctions suivantes peuvent être configurées :

Sorties numériques NF ou NO - Contacts secs

Les éléments suivants peuvent être utilisés pour chaque sortie:

[Non utilisé.]	Pas de contact
[Alarme. filtre.]	
	Défaut ventilateur de soufflage
[Alarme. comp.]	Défaut compresseur
[Alarme gaz]	Défaut gaz
[Al. résist. élec.]	Défaut résistance électrique
[Alarme. gel]	Alarme, risque de gel
[Al. fumée.]	Alarme du détecteur de fumée
[Mode chauff.]	Mode chauffage
[Humidif.]	
[Z:A]	Zone d'activité A
[Z:B]	Zone d'activité B
[Z:C]	
[Uno]	Zone d'activité Inoccupée
[Bms]	
[Libre]	Libre pour action GTC
[Extraction 1]	Commande ventilateur d'extraction n°1
	Commande ventilateur d'extraction n°2
[Extraction 3]	Commande ventilateur d'extraction n°3



Entrées numériques 24V AC ou DC

Les éléments suivants peuvent être utilisés pour chaque entrée:

[Non utilisé]	Pas de contact
[Act. inoc.]	Mode Inoccupé activé
[Dés. Cp/CA]	Désactivation de tous les compresseurs et chauffages auxiliaires
[Dés. Comp.]	Désactivation de tous les compresseurs
[Dés. 50%Cp]	Désactivation immédiate de 50 % des compresseurs
	Désactivation chauffage auxiliaire
[Act Dés.froid]	Annulation du mode froid
[Act Dés.chaud]	Annulation du mode chaud Exemple
[État humi]	Contact de défaut. humidificateur
[0% A.N.]	Activer 0% air neuf
[A.N. 10%]	Ajouter 10% air neuf
[A.N. 20%]	Ajouter 20% air neuf
[A.N. 30%]	Ajouter 30% air neuf Contact libre Client 24V
[A.N. 40%]	Ajouter 40% air neuf
[A.N. 50%]	Ajouter 50% air neuf
[A.N. 100%]	Forcer 100% air neuf
[Basse vitesse]	Ventilation forcée basse vitesse
[Z:A]	
[Z:B]	Unité active en zone B
[Z:C]	Unité active en zone C
[Ino]	Unité active en zone inoccupée
[Bms]	
[Libre]	Libre pour système d'information GTC



Entrées analogiques


Les éléments suivants peuvent être utilisés pour chaque entrée:

[Non utilisé] Non utilisé

[Changer P.C] Changement du point de consigne

de la température du local – Signal 4-20 mA [Changer F.A]...... Point de consigne air neuf minimum – Signal 4-20 mA

[Météo de t.] Entrée pour un capteur température ext [Météo H.] Entrée pour un capteur humidité ext [NTC libre] Connexion sonde de température libre [H.r. libre] Connexion sonde d'hygrométrie libre



Sonde

NTC

Exemple BE50-J9.B1, BE50-J9.B2

Changer la consigne de température ambiante – signal 4-20 mA

Le signal 4-20 mA envoyé à la machine est converti linéairement en utilisant une plage de -5K à +5K de consigne de température.

Par exemple : pour un point de consigne de 20°C

un signal 4 mA donnera un point de consigne de température de 15°C

un signal 12 mA donnera un point de consigne de température de 20°C

un signal 20 mA donnera un point de consigne de température de 25°C

Point de consigne air neuf minimum - signal 4-20 mA

Le signal 4-20 mA envoyé à l'unité est converti linéairement en une demande d'ouverture d'un registre air neuf de 0% - 100%.

Entrée pour un capteur de température ext

Le signal 4-20 mA envoyé à l'unité est converti linéairement en utilisant une plage de -40°C à +80°C. Cette mesure remplacera celle fournie par le capteur de l'unité.

Entrée pour un capteur ext d'hygrométrie relative

Le signal 4-20 mA envoyé à l'unité est converti linéairement en utilisant une plage de 0 % à 100 %. Cette mesure remplacera celle fournie par le capteur de l'unité.

Connexion de la sonde de température libre

Capteur Lennox NTC.

Connexion du capteur d'humidité relative libre

Le signal 4-20 mA envoyé à l'unité est converti linéairement en utilisant une plage de 0 % à 100 %.



PROGRAMMATION HORAIRE - RÉGLAGE DE L'HORLOGE

PROGRAMMATION HORAIRE

Fonction

Contrôle du fonctionnement de la machine en fonction de l'heure et de la date.

Description

Le CLIMATICTM 50 peut gérer 4 plages horaires, 7 jours par semaine.

Zone inoccupée

Zone A

Zone B

Zone C

(Nuit)

(Jour A)

(Jour B)

(Jour B)

(Jour C)

Chaque point de consigne intègre le réglage de l'heure et les minutes, ainsi une valeur de 8,3 est égale à 8h30.

	8	8h00	12h00	13h50	20h30	22h00
Lundi	Inoccupé	Z : A	Z : B	Z : C		Inoccupé
Mardi						
Mercredi						
Jeudi						
Vendredi						
Samedi						
Dimanche						

Les points de consigne suivants peuvent être modifiés pour chaque zone horaire :

LISTE DES POINTS DE CONSIGNE PAR ZONE						
Température ambiante						
Point de consigne moyen						
Point de consigne dynamique						
Minimum d'air neuf (%)						
Programmation						
Démarrage de la zone : chaque jour						
Dém. Inoc						
Début zone. A						
Début zone B						
Début zone C						

Remarque : « Lundi » est le premier jour de la semaine pour la programmation du CLIMATIC™ 50.

Paramètres d'usine :

Le « Jour A » est activé du lundi au samedi de 6h→22h Le mode nuit (inoccupé) pour le temps restant, dimanche inclus



AFFICHEUR UTILISATEUR DC50 CONFORT & DM50 MULTI






Fonction


Cet afficheur est situé à distance : il est destiné aux utilisateurs sans connaissances techniques particulière pour l'accès aux données de fonctionnement générales de la machine, il ne permet pas l'accès aux paramètres de fonctionnement techniques.

Il peut être utilisé pour programmer les différentes plages horaires et régler les consignes de température de chaque plage. Il offre également la possibilité de forcer une consigne pendant 3 heures, de forcer un mode inoccupé ou toute autre plage horaire différente pendant une période 7 jours maximum. Il affiche une horloge et les divers signaux de panne.

Description

Touches





Luminosité / Contraste

L'afficheur est équipé d'un contraste, mais il est possible de l'ajuster manuellement. Pour ce faire, appuyer simultanément sur les touches 'Prg' et 'Horloge' et presser les touches ∱ou ↓ pour augmenter ou diminuer le contraste. Configuration de l'adressage du terminal.

Sdc.1



L'adresse du terminal (DC50 ou DM50) doit être vérifiée après avoir mis la carte sous tension.

Accéder au mode configuration en appuyant simultanément sur les touches 1,4 pendant au moins 5 secondes, jusqu'à obtenir l'écran Sdc.1. Appuyer sur la touche « Entrée »

Avec la touche ↑ou ↓ entrer l'adresse de l'afficheur DC50 suivant tableau ci-dessous. Celle du DM50 est toujours 31. Puis valider avec la touche ← .

Adresse pLan BM50 connecté	Adresse DC50	Adresse pLan BM50 connecté	Adresse DC50	
1	17	7	23	
2	18	8	24	
3	19	9	25	
4	20	10	26	
5	21	11	27	
6	22	12	28	



Sdc.2



L'écran Sdc.2 s'affiche.

Si après 5 secondes l'affichage n'est pas correct :

Accéder, une seconde fois, au mode de configuration en appuyant simultanément sur les touches 🐧 🗝 pendant au moins 5 secondes, jusqu'à obtenir l'écran Sdc.1.

Appuyer sur la touche ← afin de placer le curseur sur la ligne « Setting ».

Appuyer, une seconde fois, sur la touche ← afin de placer le curseur sur la ligne « adresse carte I/O ».

Avec la touche ↑ou ↓ remplacer les '- -' par l'adresse du BM50 connecté et valider avec la touche ← .

Puis refaire la procédure « Affectation des Afficheurs au BM50 ».

Fonctionnalités DM50

Les écrans et les fonctionnalités du DM50 sont identiques aux écrans du DC50.

Un DC est connecté à un et un seul BM50 même si l'unité est raccordée au bus pLan. Les écrans du DC50 ne concerneront que le BM50 configuré.

Un DM50 peut être raccordé à 12 unités par le bus pLan. Les écrans du DM50 concerneront, alternativement, l'un des BM50.

Sdm.1



Sur la ligne inférieure du BM50 le symbole '→' indique les BM50 identifiés sur le bus pLan (numéro 1 à gauche, jusqu'à numéro 12 à droite).

Une unité déconnectée, ou hors tension, ne pourra pas être visualisée par le DM50.

Le numéro encadré en bas à gauche indique le numéro du BM50 actuellement connecté au DM50.

En cas de défaut sur l'un ou l'autre des BM50 identifiés; la touche 'Prg' est éclairée en rouge et le symbole '→' de l' unités concernée clignote.

Pour visualiser une autre unité, depuis l'écran principal, appuyer sur la touche ↓.

Écran principal

Sdc.3



Sur la première ligne, en affichage double :

Température ambiante.

État de marche ou d'arrêt du ventilateur.

Sur la seconde ligne :

Taux d'ouverture du registre d'air (option).

'Dyn' si la fonctionnalité de décalage du point consigne en fonction de l'écart de la température extérieure est active.

'Vent : Auto' si la fonctionnalité d'arrêt du ventilateur en zone morte de la régulation est configurée.

Sur la troisième ligne :

Température de l'air extérieur.

Plage horaire actuelle (Z: A, Z: B, Z: C, Ino, Ove et GTC).

Mode de fonctionnement (Chaud, Morte ou Froid).

Contrôle pendant 3 heures

Ces fonctionnalités permettent de déroger, pendant 3 heures, soit à la température désirée en ambiance soit au taux minimum d'air neuf introduit.

Sdc.3



Si une dérogation est active l'affichage de la plage horaire est alternée avec le symbole 'Der'.

La touche 'Esc' permet d'annuler le mode dérogation.

A partir de l'écran principal ; appuyez sur la touche \uparrow ou \downarrow . (Sur DM50 appuyez sur la touche \uparrow).



Sdc.4



L'écran Sdc.4 permet de modifier les valeurs de dérogation.

La plage horaire actuelle est rappelée en 2° ligne. Cette plage restera figée pendant les 3 heures.

Appuyer sur ← pour positionner le curseur sous la ligne 'SP local'.

Avec la touche ↑ou ↓ régler la valeur de température désirée et valider avec la touche 'Entrée'.

Le curseur se positionne sur la ligne 'Min AN'.

Avec la touche ↑ ou ↓ régler la valeur du taux d'air neuf désirée et valider avec la touche ←!

Le DC50 revient à l'écran principal.

Si l'unité n'est pas équipée de l'option économiseur, seule la ligne de température est affichée.

Un appuie sur la touche 'Esc' annule les modifications et retourne à l'écran principal.

Si aucune opération n'a lieu, l'écran principal s'affiche de nouveau après un délai de 15 secondes.

Menu Horloge

Ces écrans permettent l'affichage et la modification des heures et de la date du BM50.

Sdc.5



A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche 'Horloge'. L'écran Sdc.5 affiche l'heure et la date.

Pour modifier l'heure ou la date :

Appuyer sur ← pour positionner le curseur sous l'heure.

Avec la touche ↑ ou ↓ régler l'heure et valider avec la touche ← .

Le curseur se positionne sous les minutes.'

Avec la touche ↑ou ↓ régler les minutes et valider avec la touche .

Le curseur se positionne sous le mois.'

Avec la touche ↑ou ↓ régler le mois et valider avec la touche .

Le curseur se positionne sous l'année.'

Avec la touche ↑ou ↓ régler l'année et valider avec la touche ← .

Le curseur se positionne sous les heures.'

. . .

Un appuie sur la touche 'Esc' retourne à l'écran principal.

Si aucune opération n'a lieu, l'écran principal s'affiche de nouveau après un délai de 15 secondes.

Menu « Programmation »

Ces écrans permettent l'affichage et la modification des consignes, pour chaque plage horaire, du BM50.

Sdc.6



A partir de l'écran principal : appuvez sur la touche "Pro".

L'écran Sdc.6 affiche la consigne de température et de taux minimum d'air.

Si l'unité n'est pas équipée de l'option économiseur, seule la ligne de température est affichée.

Avec la touche ↑ou ↓ régler la valeur de température désirée et valider avec la touche ← .

Le curseur se positionne sur la ligne 'Min. AN.'

Avec la touche ↑ou ↓ régler la valeur du taux d'air neuf désirée et valider avec la touche ← .

Positionner le curseur sur la ligne 'SP local'.

Un appuie sur la touche 'Esc' retourne à l'écran principal.

Des pressions répétées sur la touche 'Horloge' permettent de choisir la plage horaire.



Sdc.7



A partir de l'écran Sdc.6 ; appuyez sur la touche 'Prg'. L'écran Sdc.7 affiche la programmation horaire.

Le curseur se positionne sur la plage A.

Avec la touche ↑ou ↓ régler l'heure d'activation de la plage A et valider avec la touche ← . Le curseur se positionne sur la plage B.

Avec la touche ↑ou ↓ régler l'heure d'activation de la plage B et valider avec la touche ← . Le curseur se positionne sur la plage C.

Avec la touche **↑**ou **↓** régler l'heure d'activation de la plage C et valider avec la touche **←** . Positionner le curseur la plage Ino

Avec la touche ↑ou ↓ régler l'heure d'activation de la plage Inoccupation et valider avec la touche ← .

Le curseur se positionne sur la plage A.

. . .

Un appuie sur la touche 'Esc' retourne à l'écran principal.

Des pressions répétées sur la touche 'Horloge' permettent de choisir le jour de la semaine.

Si aucune opération n'a lieu, l'écran principal s'affiche de nouveau après un délai de 15 secondes.

Alarmes

Alarme filtres

Sdc.8



En cas d'activation d'un défaut filtre sur l'unité, l'écran Sdc.8 est affiché. La touche 'Horloge' est éclairée.

Toutes les touches sont désactivées.

Le seul moyen de reprendre la main sur le DC50 est de nettoyer ou de changer les filtres de l'unité.

Alarme majeure

Sdc.9



Sdc.10



Sdc.11



En cas d'activation d'un défaut sur l'unité, l'écran Sdc.9 est affiché.

La touche 'Prg' est éclairée. Toutes les touches sont désactivées.

*

Le seul moyen de reprendre la main sur le DC50 est de solutionner le défaut de l'unité.

Pour visualiser l'historique des alarmes de l'unité, appuyer sur la touche ← .

L'historique permet de mémoriser les 32 dernières alarmes survenues sur l'unité. Chaque alarme est mémorisée à la date et à l'heure d'apparition du défaut.

Une alarme active est signifiée par le symbole '*'.

Une alarme acquittée est signifiée par le symbole '='.

Chaque alarme est signifiée par un code de 3 chiffres (voir CODES PANNES).

Appuyer sur la touche 'Alarme' pour réinitialiser, si possible, toutes les alarmes. Le nombre d'alarmes actives revient à 0, aucune alarme active ne s'affiche dans le menu et la touche 'Alarme' n'est plus éclairée.

Pour avoir l'intitulé en claire du code panne ; positionner le curseur sur la ligne désirée, par les touches \uparrow ou \downarrow , puis valider par la touche 'Entrée'.

Utiliser la touche 'Esc' pour revenir sur les niveaux antérieurs.



Marche / arrêt

Sdc.3



A partir de l'écran principal ; appuyez sur la touche

L'écran Sdc.12 s'affiche.

L'écran Sdc.12 s'affiche.

Sdc.12



Pour arrêter l'unité:

Avec la touche ↑ ou ↓ régler la valeur sur 'Oui' et valider avec la touche ← . L'unité s'arrête et l'écran Sdc.13 s'affiche.

ATTENTION : Si vous arrêtez l'unité, toutes les sécurités seront désactivées.

Un appuie sur la touche 'Esc' retourne à l'écran principal.

Sdc.13



Si l'unité est arrêtée, l'écran Sdc.13 est affiché. Pour démarrer l'unité appuyer sur la touche ← . L'unité démarre et l'écran principal s'affiche.

Contrôle pendant 1 semaine

Cette fonctionnalité permet de déroger, pour une période de 7 jours maximum, à la plage horaire de fonctionnement.

Sdc.14



A partir de l'écran Sdc.12 ; appuyez deux fois sur la touche ← pour positionner le curseur sur la ligne 'Déroger une plage'.

Avec la touche ↑ou ↓ régler la plage désirée et valider avec la touche ← .

L'écran Sdc.14 s'affiche.

Avec la touche \uparrow ou \downarrow 'régler les jours de la semaine sur la période désirée et valider avec la touche \hookleftarrow .

Dans cette exemple l'unité restera en plage inoccupé du mardi à l'instant de la validation jusqu'au jeudi à minuit.



ADRESSES GTC

ModBus, Trend, BACnet & Carel

Logical

@ (hexa)	@ (deci)				DS50
01H	1	R/W	L	[Marche/Arrêt] Unité	3111
02H	2	R/W	L	[Réinitialisation] remet les consignes de sécurité d'origine de l'unité	3112
03H	3	R/W	L	[Activation] Arrêt et marche du ventilateur soufflage. [Arrêt] le soufflage est arrêté, [Marche] le soufflage est activé.	3351 (GTC)
04H	4	R/W	L	[Activation] Arrêt et marche du ventilateur dans la « zone morte de régulation ». [Arrêt] le soufflage est arrêté, [Marche] le soufflage est activé.	3352 (GTC)
05H	5	R/W	L	[BMS] Activation du mode inoccupé [Off] Mode occupé - [On] Mode inoccupé	3935
06H	6	R/W	L	[Régulation local] Choix des priorités de régulation du chauffage - [Arrêt] Pompe à chaleur, puis batterie d'eau chaude, électrique ou gaz [Marche] Batterie d'eau chaude, électrique ou gaz, puis pompe à chaleur	3324 (GTC)
07H	7	R/W	L	[Réchauffage air neuf] Permet d'activer le réchauffage de l'air neuf dans la zone morte pour conserver la température de soufflage.	3331 (GTC)
08H	8	R/W	L	[F-Réchauffage air neuf] Choix des priorités de régulation du chauffage - [Arrêt] Pompe à chaleur, puis batterie d'eau chaude, électrique ou gaz [Marche] Batterie d'eau chaude, électrique ou gaz, puis pompe à chaleur	3332 (GTC)
09H	9	R/W	L	[Activation] Économiseur : [Marche] l'économiseur est activé, [Arrêt] l'économiseur est arrêté.	3353 (GTC)
0AH	10	R/W	L	[Activation] Sonde CO2 : [Marche] Mise en marche du contrôle de CO2 dans une zone, [Arrêt] Arrêt du contrôle de CO2 dans une zone.	3354 (GTC)
0BH	11	R/W	L	[Activation] [Arrêt] Force le délestage des compresseurs en mode froid.	3355 (GTC)
0СН	12	R/W	L	[Activation] [Arrêt] Force le délestage des compresseurs en mode chauffage.	3356 (GTC)
0DH	13	R/W	L	[Activation] [Arrêt] Force le délestage du chauffage (batterie électrique, gaz ou eau chaude).	3357 (GTC)
0EH	14	R/W	L	[Activation] [Arrêt] Force le délestage du contrôle de l'humidité.	3358 (GTC)
0FH	15	R/W	L	[Délestage] Force la désactivation de la moitié des compresseurs	3643
10H	16	R/W	L	[Horloge] [Arrêt] lire heure & minute [Marche] écrire heure & minute	
11H	17	R/W	L	[Contact sec] Sortie numérique, Libre 1, BM50-J17-NO12	2141
12H	18	R/W	L	[Contact sec] sortie numérique, Libre 2, BE50-J5-NO1	2142
13H	19	R/W	L	[Contact sec] sortie numérique, Libre 3, BE50-J6-NO2	2143
14H	20	R/W	L	[Contact sec] sortie numérique, Libre 4, BE50-J7-NO3	2144
15H	21	R/W	L	[Contact sec] sortie numérique, Libre 5, BE50-J8-NO4	2145
16H	22	R/W	L	non utilisé	
17H	23	R/W	L	non utilisé	
18H	24	R/W	L	non utilisé	
19H	25	R/W	L	non utilisé	
1AH	26	R/W	L	non utilisé	
1BH	27	R/W	L	non utilisé	
1CH	28	R/W	L	non utilisé	
1DH	29	R/W	L	non utilisé	



@ (hexa)	@ (deci)				DS50
1EH	30	R/W	L	non utilisé	
1FH	31	R/W	L	non utilisé	
20H	32	R/W	L	non utilisé	
21H	33	R	L	[Alarme] Général	1000
22H	34	R	L	[Marche/Arrêt] Ventilateur de soufflage	2315
23H	35	R	L	[Marche/Arrêt] Ventilateur d'extraction	2321
24H	36	R	L	[Marche/Arrêt] Compresseur, 1	2516
25H	37	R	L	[Marche/Arrêt] Compresseur, Pompe à chaleur, 1	2517
26H	38	R	L	[Marche/Arrêt] Compresseur, 2	2526
27H	39	R	L	[Marche/Arrêt] Compresseur, Pompe à chaleur, 2	2527
28H	40	R	L	[Marche/Arrêt] Compresseur, 3	2536
29H	41	R	L	[Marche/Arrêt] Compresseur, Pompe à chaleur, 3	2537
2AH	42	R	L	[Marche/Arrêt] Compresseur, 4	2546
2BH	43	R	L	[Marche/Arrêt] Compresseur, Pompe à chaleur, 4	2547
2CH	44	R	L	[Marche/Arrêt] Brûleur gaz, 1	2615
2DH	45	R	L	[Marche/Arrêt] Brûleur gaz, 2	2616
2EH	46	R	L	[Marche/Arrêt] Brûleur gaz, Puissance élevée, 1	2617
2FH	47	R	L	[Marche/Arrêt] Batterie électrique, 1	2625
30H	48	R	L	[Marche/Arrêt] batterie électrique, 2	2626
31H	49	R	L	[Contact sec] Entrée numérique, Libre 1, BM50-J8-ID13	2151
32H	50	R	L	[Contact sec] Entrée numérique, Libre 2, BM50-J8-ID14	2152
33H	51	R	L	[Contact sec] Entrée numérique, Libre 3, BE50-J4-ID1	2153
34H	52	R	L	[Contact sec] Entrée numérique, Libre 4, BE50-J4-ID2	2154
35H	53	R	L	[Contact sec] Entrée numérique, Libre 5, BE50-J4-ID3	2155
36H	54	R	L	[Contact sec] Entrée numérique, Libre 6, BE50-J4-ID4	2156
37H	55	R	L	non utilisé	
38H	56	R	L	non utilisé	
39H	57	R	L	non utilisé	
3AH	58	R	L	non utilisé	
3BH	59	R	L	non utilisé	
3CH	60	R	L	non utilisé	
3DH	61	R	L	non utilisé	
3EH	62	R	L	[Local] Mode froid	
3FH	63	R	L	[Local] Mode zone morte	
40H	64	R	L	[Local] Mode chaud	



Analogique

@ (hexa)	@ (deci)				DS50
01H	1	R/W	1 = 1 s	*[GTC] Activation du contrôle par un ordinateur ou un automate - Le mode GTC est activé si cette valeur n'est pas nulle. Cette valeur diminue toutes les secondes.	3934
02H	2	R/W	10 = 1.0°c	[Occupation][SP local] Température ambiante maximum requise en °C. Consigne de refroidissement	3322 (GTC)
03H	3	R/W	10 = 1.0°c	[Occupation][SP local] Température ambiante minimum requise dans le local en °C. Consigne de chauffage	3323 (GTC)
04H	4	R/W	10 = 1.0%	[SP local] Débit d'air neuf minimum requis en %. Milieu de la zone morte.	3312 (GTC)
05H	5	R/W	10 = 1.0°c	[Inoccupé][SP local] Température ambiante minimum requise en °C. Consigne de refroidissement	3322 (Uno)
06H	6	R/W	10 = 1.0°c	[Inoccupé][SP local] Température ambiante minimum requise en °C. Consigne de chauffage	3323 (Uno)
07H	7	R/W	10 = 1.0%	[Humidité] Humidité relative maximum souhaitée en ambiance (en %). – Consigne de déshumidification.	3341 (GTC)
08H	8	R/W	10 = 1.0%	[Humidité] Humidité relative maximum souhaitée en ambiance (en %). – Consigne d'humidification	3342 (GTC)
09H	9	R/W		non utilisé	
0AH	10	R/W		non utilisé	
0BH	11	R/W		non utilisé	
0CH	12	R/W	1 = 1h	[Horloge] Heure	3121
0DH	13	R/W	1 = 1m	[Horloge] Minute	3122
0EH	14	R/W	1 = 1	[Horloge] Jour dans le mois	3123
0FH	15	R/W	1 = 1	[Horloge] Mois	3124
10H	16	R/W	1 = 2001	[Horloge] Année	3125
11H	17	R/W	10 = 1.0°c	[GTC] Température ambiante provenant du système GTC	2824
12H	18	R/W	10 = 1.0%	[GTC] Humidité ambiante provenant du système GTC	2828
13H	19	R/W	10 = 1.0°c	[GTC] Température extérieure provenant du système GTC	2814
14H	20	R/W	10 = 1.0%	[GTC] Humidité extérieure en provenance de la GTC	2818
15H	21	R/W	1 = 1 ppm	[GTC] Qualité de l'air provenant du système GTC	
16H	22	R/W		non utilisé	
17H	23	R/W		non utilisé	
18H	24	R/W		non utilisé	
19H	25	R/W		non utilisé	
1AH	26	R/W		non utilisé	
1BH	27	R/W		non utilisé	
1CH	28	R/W		non utilisé	
1DH	29	R/W		non utilisé	
1EH	30	R/W		non utilisé	
1FH	31	R/W		non utilisé	
20H	32	R/W		non utilisé	
21H	33	R	1 = 1	[Alarme] Code panne	1000
22H	34	R	10 = 1.0°c	[Température] ambiante	2112
23H	35	R	10 = 1.0°c	[Température] extérieure	2111
24H	36	R	10 = 1.0°c	[Température] soufflage	2113



@ (hexa)	@ (deci)				DS50
25H	37	R	10 = 1.0°c	[Température] air repris	2114
26H	38	R	10 = 1.0%	[Humidité relative] ambiante	2122
27H	39	R	10 = 1,0 g/Kg	[Humidité absolue] ambiante	2124
28H	40	R	10 = 1.0%	[Humidité relative] extérieure	2121
29H	41	R	10 = 1,0 g/Kg	[Humidité absolue] extérieure	2123
2AH	42	R	1 = 1 pa	[Débit] Différentiel de pression sur l'air, en pascal	2131
2BH	43	R	1 = 1 ppm	[CO²] Niveau en ppm	2132
2CH	44	R	10 = 1.0%	[% d'ouverture] Registre d'air neuf	2413
2DH	45	R	10 = 1.0%	[Pourcentage d'ouverture] Vanne de gaz	2618
2EH	46	R	10 = 1.0%	[Pourcentage d'ouverture] Résistances électriques (Triac)	2627
2FH	47	R	10 = 1.0%	[Pourcentage d'ouverture] Batterie d'eau chaude	2633
30H	48	R	10 = 1.0%	[Pourcentage d'ouverture] Humidificateur	2714
31H	49	R	10 = 1.0°c	[Contact sec] Température, Libre 1, BE50-J9-B1	2161
32H	50	R	10 = 1.0°c	[Contact sec] Température, Libre 2, BE50-J9-B2	2162
33H	51	R	10 = 1.0°c	[Contact sec] Température, Libre 3, BE50-J10-B3	2163
34H	52	R	10 = 1.0°c	[Contact sec] Température, Libre 4, BE50-J10-B4	2164
35H	53	R	10 = 1.0%	[Contact sec] Humidité, Libre 1, BE50-J9-B1	2165
36H	54	R	10 = 1.0%	[Contact sec] Humidité, Libre 2, BE50-J9-B2	2166
37H	55	R	10 = 1.0%	[Contact sec] Humidité, Libre 3, BE50-J10-B3	2167
38H	56	R	10 = 1.0%	[Contact sec] Humidité, Libre 4, BE50-J10-B4	2168
39H	57	R	1 = 1 h	[Temps de fonctionnement, Comptage] Ventilateur, soufflage	2318
3AH	58	R	1 = 1 h	[Temps de fonctionnement, Comptage] Compresseur, 1	2519
3BH	59	R	1 = 1 h	[Temps de fonctionnement, Comptage] Compresseur, 2	2529
3CH	60	R	1 = 1 h	[Temps de fonctionnement, Comptage] Compresseur, 3	2539
3DH	61	R	1 = 1 h	[Temps de fonctionnement, Comptage] Compresseur, 4	2549
ЗЕН	62	R	bit	[Alarme] bit.0 = Débit d'air bit.1 = Filtres encrassés bit.2 = Filtres absents bit.3 = Batterie électrique bit.4 = Température soufflage élevée bit.5 = Température ambiante basse bit.6 = Brûleur gaz 1 bit.7 = Brûleur gaz 2 bit.8 = Température soufflage basse bit.9 = Température ambiante élevée bit.10 = Humidificateur bit.11 = Humidité ambiante basse bit.12 = Humidité ambiante élevée bit.13 = Pompe bit.14 = Horloge temps réel bit.15 = BE50	



@ (hexa)	@ (deci)				DS50
3FH	63	R	bit	[Alarme] bit.0 = Sondes et capteurs bit.1 = Ventilateur de soufflage bit.2 = Température basse, Condenseur à eau bit.3 = Température élevée, Condenseur à eau bit.4 = Contrôleur de débit d'eau, Condenseur à eau bit.5 = Détection de fumée bit.6 = Ventilateurs, Condenseur bit.7 = Compresseur 1, H.P. & I.P. bit.8 = Compresseur 1, L.P. bit.9 = Compresseur 2, H.P. & I.P. bit.10 = Compresseur 2, L.P. bit.11 = Compresseur 3, H.P. & I.P. bit.12 = Compresseur 4, H.P. & I.P. bit.13 = Compresseur 4, H.P. & I.P. bit.14 = Compresseur 4, L.P. bit.15 =	
40H	64	R		non utilisé	



LonWorks

Туре	Index pCO	Nom NV	Type NV	Direction	Index pCO
ANL	1	I_Sp_T_Cool_GTC	105	entrée	1
ANL	1	O_Sp_T_Cool_GTC	105	sortie	1
ANL	2	I_Sp_T_Heat_GTC	105	entrée	2
ANL	2	O_Sp_T_Heat_GTC	105	sortie	2
ANL	3	I_Sp_T_Cool_Uno	105	entrée	3
ANL	3	O_Sp_T_Cool_Uno	105	sortie	3
ANL	4	I_Sp_T_Heat_Uno	105	entrée	4
ANL	4	O_Sp_T_Heat_Uno	105	sortie	4
ANL	5	I_Sp_Hr_Dehu_GTC	81	entrée	5
ANL	5	O_Sp_Hr_Dehu_GTC	81	sortie	5
ANL	6	I_Sp_Hr_Humi_GTC	81	entrée	6
ANL	6	O_Sp_Hr_Humi_GTC	81	sortie	6
ANL	17	O T Room	105	sortie	17
ANL	18	O_T_Outside	105	sortie	18
ANL	19	O_la_T_Supply	105	sortie	19
ANL	20	O_Hr_Room	81	sortie	20
ANL	21	O_Ha_Room	23	sortie	21
ANL	22	O_Hr_Outside	81	sortie	22
ANL	23	O_Ha_Outside	23	sortie	23
INT	1	I_Sp_GTC_Dog	8	entrée	208
INT	1	O_Sp_GTC_Dog	8	sortie	208
INT	2	I_Sp_EcoMini_GTC	8	entrée	209
INT	2	O_Sp_EcoMini_GTC	8	sortie	209
INT	3	I_Hour	8	entrée	210
INT	3	O_Hour	8	sortie	210
INT	4	I_Minute	8	entrée	211
INT	4	O_Minute	8	sortie	211
INT	5	I_Day	8	entrée	212
INT	5	O_Day	8	sortie	212
INT	6	I_Month	8	entrée	213
INT	6	O_Month	8	sortie	213
INT	17	O_Error_Codes	8	sortie	224
INT	18	O_Oa_Eco	81	sortie	225
INT	19	O_Oa_GasHeat	81	sortie	226
INT	20	O_Oa_TriacHeat	81	sortie	227
INT	21	O_Oa_HotWater	81	sortie	228
DGT	1	I_Sp_On_Unit	95	entrée	415
DGT	1	O_Sp_On_Unit	95	sortie	415
DGT	2	I_Sp_Reset	95	entrée	416
DGT	2	O_Sp_Reset	95	sortie	416
DGT	3	I_Sp_Unoc	95	entrée	417
DGT	3	O_Sp_Unoc	95	sortie	417
DGT	4	I_Clock	95	entrée	418

	DS50
[Occupation][SP local] Température ambiante maximum requise en °C.	3322 (GTC)
Consigne de refroidissement	(=:=)
[Occupation][SP local] Température ambiante minimum requise dans le local en °C.	3323
Consigne de chauffage	(GTC)
[Inoccupé][SP local] Température ambiante	0000
minimum requise en °C.	3322 (Uno)
Consigne de refroidissement	(0110)
[Inoccupé][SP local] Température ambiante	3323
minimum requise en °C. Consigne de chauffage	(Uno)
[Humidité] Humidité relative maximum	
souhaitée en ambiance (en %).	3341 (GTC)
 Consigne de déshumidification. 	(610)
[Humidité] Humidité relative maximum	3342
souhaitée en ambiance (en %).	(GTC)
Consigne d'humidification	
[Température] ambiante	2112
[Température] extérieure	2111
[Température] soufflage	2113
[Humidité relative] ambiante	2122
[Humidité absolue] ambiante	2124
[Humidité relative] extérieure	2121
[Humidité absolue] extérieure	2123
*[GTC] Activation du contrôle par un ordinateur ou un automate - Le mode GTC est activé si cette valeur n'est pas nulle. Cette valeur diminue toutes les secondes.	3932
[SP local] Débit d'air neuf minimum requis en %. Milieu de la zone morte.	3312 (GTC)
[Horloge] Heure	3121
[Horloge] Minute	3122
[Horloge] Jour dans le mois	3123
[Horloge] Mois	3124
[Alarme] Code panne	1000
[% d'ouverture] Registre d'air neuf	2413
[Pourcentage d'ouverture] Vanne de gaz	2618
[Pourcentage d'ouverture] Résistances électriques (Triac)	2627
[Pourcentage d'ouverture] Batterie d'eau chaude	2633
[Marche/Arrêt] Unité	3111
[Réinitialisation] remet les consignes de sécurité d'origine de l'unité	3112
[BMS] Activation du mode inoccupé [Off] Mode occupé - [On] Mode inoccupé	3933
[Horloge] [Arrêt] lire heure & minute [Marche] écrire heure & minute	



Туре	Index pCO	Nom NV	Type NV	Direction	Index pCO
DGT	17	O_Od_Alarm	95	sortie	431
DGT	18	O_Od_Blower	95	sortie	432
DGT	19	O_Od_Comp_1	95	sortie	433
DGT	20	O_Od_CPac_1	95	sortie	434
DGT	21	O_Od_Comp_2	95	sortie	435
DGT	22	O_Od_CPac_2	95	sortie	436
DGT	23	O_Od_Comp_3	95	sortie	437
DGT	24	O_Od_CPac_3	95	sortie	438
DGT	25	O_Od_Comp_4	95	sortie	439
DGT	26	O_Od_CPac_4	95	sortie	440
DGT	27	O_Od_GasHeat_11	95	sortie	441
DGT	28	O_Od_GasHeat_2	95	sortie	442
DGT	29	O_Od_GasHeat_12	95	sortie	443
DGT	30	O_Od_ElecHeat_1	95	sortie	444
DGT	31	O_Od_ElecHeat_2	95	sortie	445

	DS50
[Alarme] Général	1000
[Marche/Arrêt] Ventilateur de soufflage	2315
[Marche/Arrêt] Compresseur, 1	2516
[Marche/Arrêt] Compresseur, Pompe à chaleur, 1	2517
[Marche/Arrêt] Compresseur, 2	2526
[Marche/Arrêt] Compresseur, Pompe à chaleur, 2	2527
[Marche/Arrêt] Compresseur, 3	2536
[Marche/Arrêt] Compresseur, Pompe à chaleur, 3	2537
[Marche/Arrêt] Compresseur, 4	2546
[Marche/Arrêt] Compresseur, Pompe à chaleur, 4	2547
[Marche/Arrêt] Brûleur gaz, 1	2615
[Marche/Arrêt] Brûleur gaz, 2	2616
[Marche/Arrêt] Brûleur gaz, Puissance élevée, 1	2617
[Marche/Arrêt] Batterie électrique, 1	2625
[Marche/Arrêt] batterie électrique, 2	2626




CODES PANNES

001	Débit d'air	086	Circuit 1 : Sonde de Température sortie condenseur à air
004	Filtres encrassés	087	Circuit 2 : Sonde de Température sortie condenseur à air
005	Filtres absents	088	Sonde de Température reprise ou mélange
006	Module récupérateur de chaleur : Filtres encrassés	091	Ventilateur soufflage
011	Résistances électriques	092	Circuit 1 : Ventilateur condenseur
012	Soufflage : Température haute	093	Circuit 2 : Ventilateur condenseur
013	Ambiance : Température basse	094	Circuit 3 : Ventilateur condenseur
014	Rampe gaz 1	095	Circuit 4 : Ventilateur condenseur
015	Rampe gaz 2	096	Condenseur à air : Température basse
022	Soufflage : Température basse	097	Condenseur à air : Température haute
023	Ambiance : Température haute	098	Condenseur à air : Débit
031	Humidificateur	099	Détecteur de fumée
032	Ambiance : Hygrométrie basse	111	Circuit 1 : Sonde ou Capteur
033	Ambiance : Hygrométrie haute	115	Circuit 1 : Haute pression ou protection électrique
041	Pompe	117	Circuit 1 : Basse pression
051	Module récupérateur de chaleur : Panne du moteur	118	Circuit 1 : Risque de gel
052	Module récupérateur de chaleur : Panne roue	121	Circuit 2 : Sonde ou Capteur
070	Carte Horloge	125	Circuit 2 : Haute pression ou protection électrique
071	BE50, 1	127	Circuit 2 : Basse pression
072	BE50, 2	128	Circuit 2 : Risque de gel
081	Ambiance : Sonde de Température	131	Circuit 3 : Sonde ou Capteur
082	Ambiance : Sonde d'hygrométrie	135	Circuit 3 : Haute pression ou protection électrique
083	Extérieur : Sonde de Température	137	Circuit 3 : Basse pression
084	Extérieur : Sonde d'hygrométrie	141	Circuit 4 : Sonde ou Capteur
085	Soufflage : Sonde de Température	145	Circuit 4 : Haute pression ou protection électrique
		147	Circuit 4 : Basse pression




BCD	Batterie condenseur	B42	Pressostat sécurité haute pression compresseur MG2	FD	Filtre déshydrateur
BEC	Batterie eau chaude	B51	Pressostat sécurité basse pression compresseur -MG1	MC1 - MC2	Moteur ventilateur condenseur - MC1-MC2
BEV1	Batterie évaporateur	B52	Pressostat sécurité basse pression compresseur MG2	MG1 - MG2	Compresseur
BT12	Sonde de température soufflage	B61	Commande de commutation HP pour dégivrage	MS1	Moteur ventilateur de soufflage MS1
B14	Thermostat antigel batterie eau chaude	B62	Commande de commutation HP pour dégivrage	YV2	Vanne 3 voies eau chaude
B17	Capteur de température régulation air repris	CA	Vérification vanne	YV11	Vanne inversion cycle compresseurs -MG1-MG2
B41	Pressostat sécurité haute pression compresseur -MG1		Détendeur thermostatique	B8	Thermostat échappement gaz
				В9	тненнювая еспарренненя даг

BAH 020 à 030 - 1 circuit




BAC 020 à 030 - 1 circuit






BAH 035 à 055 - 1 circuit avec tandem




BAC 035 à 055 - 1 circuit avec tandem






BAH 065 à 075 - 1 circuit avec tandem



BAC 065 à 065 - 1 circuit avec tandem






Remarque

* Pression d'alimentation maximale : 8 bars

* Température maximale : 110°C





REFROIDISSEMENT

PANNE	SYMPTÔMES ET CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
		Mesurer la surchauffe (SH) et le sous-refroidissement (SC) : Correct si 5 °C <sc<10 5="" et="" td="" °c="" °c<="" °c<sh<10=""></sc<10>
	Chargo do rófrigórant tron faible	Incorrect si SC>10 °C et SH trop faible
		Vérifier le réglage de surchauffe et la charge en réfrigérant (faire un contrôle de fuite)
PROBLÈMES BP et COUPURES BP	En mode Pompe à chaleur, la différence de température entre T ext. et T évap. (rosée) est trop élevée 5 °C < Delta T < 10 °C excellent 10 °C < Delta T < 15 °C acceptable 15 °C < Delta T < 25 °C trop élevé	Si le résultat est trop élevé, s'assurer que les batteries sont propres et vérifier la perte de charge interne entre la tuyauterie liquide et celle des gaz aspirés Correct si < 3 bars Trop élevé si > 3 bars (batterie obstruée)
	Circuit frigorifique obstrué en distribution	Arrêter le ventilateur et créer la prise en glace Vérifier que le givrage de tous les circuits est uniforme sur toute la surface de la batterie Si ce n'est pas le cas, s'orienter vers un problème de distribution
	Déshydrateur de la tuyauterie liquide obstrué. Différence de température élevée entre l'entrée et la sortie du déshydrateur	
	Élément polluant dans le détendeur	Tenter de libérer l'élément de réglage du détendeur en gelant cette dernière, puis en chauffant l'élément thermostatique. Remplacer le détendeur si nécessaire
	Détendeur non réglé correctement	Régler le détendeur
	Givre dans le détendeur	Chauffer le corps principal de la vanne. Si la BP augmente puis diminue graduellement, vider le circuit et remplacer le déshydrateur
	Mauvaise isolation du bulbe thermostatique du détendeur	Surchauffe trop basse : régler la surchauffe Déplacer l'élément thermostatique le long de la tuyauterie Isoler l'élément thermostatique de la vanne
	Coupure en basse pression trop élevée	Vérifier la pression de coupure du contacteur basse pression : elle doit se situer entre 0,7 +/- 0,2 bars et 2,24 +/- 0,2 bars
	Coupure en basse pression due à un dégivrage insuffisant des pompes à chaleur	Régler les paramètres du CLIMATIC pour prolonger les cycles de dégivrage ou raccourcir les intervalles entre les dégivrages
	Débits d'air incorrects	Mode pompe à chaleur : Vérifier le filtre situé en amont de la batterie intérieure Mesurer et estimer le débit d'air Augmenter la vitesse du ventilateur Mode frigorifique : Vérifier le ventilateur du condenseur (intensité)
PROBLÈMES HP et COUPURES HP	Humidité ou éléments polluants présents dans le circuit	Fonctionnement été Lorsque l'unité est arrêtée depuis plusieurs heures, vérifier la correspondance entre la pression mesurée et la température extérieure

DIAGNOSTIC DE MAINTENANCE



PROBLÈMES HP et COUPURES HP	Humidité ou éléments polluants présents dans le circuit	Si la pression du circuit est plus élevée (< 1 bar) que la pression à saturation correspondant à la température extérieure mesurée, il est possible que des éléments polluants soient présents dans le circuit. Récupérez le réfrigérant, puis videz le circuit (pour le R407C, effectuer un tirage au vide très lent). Recharger l'unité.
	Le condenseur est obstrué	Vérifier le condenseur et nettoyer-le, si nécessaire
	Air chaud recyclé	Nettoyer les alentours du condenseur
Fortes variations de pression (2 à 3 bars) Détendeur thermostatique instable	Réglage incorrect du détendeur Faible charge en réfrigérant Filtre déshydrateur obstrué par des bulles de gaz à l'entrée du détendeur Présence d'humidité dans le système	Reporter-vous à la section relative aux problèmes BP et aux coupures BP
Température de refoulement très élevée, Intensité élevée mesurée sur le compresseur	Surchauffe très élevée, compresseur très chaud	Ouvrir le réglage de surchauffe sur le détendeur. Vérifier la perte de charge sur le filtre déshydrateur du conduit d'aspiration
	Vanne d'inversion quatre voies bloquée, bruit anormal en provenance de la vanne, BP faible et HP en augmentation	

VENTILATEUR DE SOUFFLAGE INTÉRIEUR

PANNE	SYMPTÔMES ET CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
Surintensité dans le moteur du ventilateur (action)	Perte de charge trop faible dans les gaines	Diminuer la vitesse de rotation du ventilateur Mesurer et estimer le débit d'air et la pression, puis comparer ces valeurs aux spécifications du client.
Surintensité dans le moteur du ventilateur (réaction)	Perte de charge trop faible dans les gaines.	Diminuer la vitesse de rotation du ventilateur Mesurer et estimer le débit d'air et la pression, puis comparer ces valeurs aux spécifications du client.
Fonctionnement instable et niveau élevé de vibrations	Pompage du ventilateur entre deux points de fonctionnement	Modifier la vitesse de rotation du ventilateur.

VENTILATEUR EXTÉRIEUR HÉLICOÏDE

PANNE	SYMPTÔMES ET CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
Mode pompe	l'alimentation générale	Vérifier la chute de tension lorsque tous les composants fonctionnent. Remplacer le disjoncteur par un modèle de calibre plus élevé.
à chaleur : disjoncteur ouvert		Vérifier l'intensité réglable du démarreur du moteur. Régler les consignes du cycle de dégivrage.
	Flexy: pénétration d'eau dans le boîtier de raccordement du moteur	Remplacez le composant



BATTERIE ÉLECTRIQUE

PANNE SYMPTÔMES ET CAUSES POSSIBLES SO		SOLUTION		
Température élevée		Mesurer et estimer le débit d'air et la pression, puis comparer ces valeurs aux spécifications du client.		
déclenchant la résistance électrique	1 delian modificate du Mixon	Vérifier que le Klixon est placé dans le flux d'air et le replacer si besoin. Vérifier l'absence de conduction thermique par le support du Klixon.		

FUITES D'EAU

PANNE SYMPTÔMES ET CAUSES POSSIBLES		SOLUTION		
	Mode frigorifique: Projection de condensats en raison d'un débit d'air et d'une vitesse excessifs.	Estimer le débit d'air et vérifier que la vitesse est inférieure à 2,8m/s		
Présence d'eau dans la section de ventilation	Dépression trop importante dans le caisson en raison d'un débit d'air élevé ou d'une perte de charge importante avant le ventilateur	Vérifier le filtre Réduire le débit d'air		
	Vérifier les joints situés autour de la section de ventilation.	Vérifier le joint de la porte Vérifier la présence de joints en silicone dans les angles de la porte et à la base de la section de réfrigération.		
Pénétration d'eau dans le compartiment du filtre	Pénétration d'eau via la hotte d'air neuf ou en cas de fonctionnement avec 100% d'air neuf	Vérifier les joints et les manchettes sur la hotte d'air neuf Diminuer le débit d'air, si nécessaire		

DC50 et DS50

PANNE	SYMPTÔMES ET CAUSES POSSIBLES	SOLUTION			
DC50 : rien n'apparaît à l'écran mais il est allumé DS50 : rien n'apparaît à l'écran mais il est allumé Idem		Appuyer en même temps et pendant quelques secondes sur les trois boutons de droite puis reconfigurer l'adresse du terminal (Cf. procédure d'adressage DC) Appuyer en même temps et pendant quelques secondes sur les trois boutons de droite puis reconfigurer le réglage de l'adresse du termina d'affichage à 32.			
DS50 et DC50 : le message No Link (aucune liaison) apparaît	Problème de reconnaissance des adresses	Débrancher le DS50 de l'unité puis le rebrancher.			
Toutes les unités sont éteintes Problème d'adressage BM50 pLAN		Débrancher puis rebrancher; débrancher chaque unité des autres puis changer toutes les adresses pLAN			



Les rooftops sont généralement placés sur le toit mais ils peuvent également être installés dans un local technique. Ces unités sont très robustes, toutefois, une maintenance régulière minimale doit leur être appliquée. Certaines pièces mobiles de l'unité peuvent s'user prématurément et doivent donc être contrôlées régulièrement (les courroies, par exemple). D'autres pièces peuvent s'encrasser en raison de la poussière dans l'air (filtres) et doivent donc être nettoyées ou remplacées.

Ces unités ont été conçues en vue de la production d'air froid ou chaud via un système thermodynamique avec compression d'un fluide frigorifique. Il est donc impératif de surveiller les pressions du circuit frigorifique et de détecter les éventuelles fuites dans les tuyauteries.

Le tableau ci-dessous donne un exemple de plan de maintenance indiquant les opérations à effectuer ainsi que leur périodicité. Il est recommandé d'établir et de suivre un plan similaire pour conserver le rooftop en bon état de fonctionnement. Une maintenance régulière prolongera la durée de vie de l'unité et le prémunira contre de nombreuses pannes.

Symboles et légendes :



Opération qui peut être effectuée par des techniciens de maintenance sur site.

Opération qui doit être effectuée par un personnel qualifié et formé pour les interventions sur ce type d'équipement.

REMARQUE:

- Les durées sont indiquées à titre d'information uniquement et sont susceptibles de varier en fonction de la taille de l'unité et du type d'installation.
- Le nettoyage de la batterie doit être effectué par un personnel qualifié respectant les méthodes appropriées afin de ne détériorer ni les ailettes ni les tubes.
- Il est recommandé de conserver un stock minimal de pièces de rechange courantes pour pouvoir effectuer les opérations de maintenance régulières (remplacement des filtres par exemple). Contacter votre représentant local Lennox pour qu'il vous aide à dresser la liste des pièces de rechange de chaque type d'équipement.
- Vous DEVEZ contrôler les éventuelles fuites au niveau des prises de pression des circuits frigorifiques à chaque connexion de manomètres.
- Pour le remplacement de toute pièce importante (ventilateur, moteur, registre, compresseur), il est recommandé de contacter votre représentant Lennox local pour une assistance technique complète.



		1				
Tâche	Mode opératoire	Mensuelle	Trimestrielle	Semestrielle	Annuelle B4 hiver	Durée estimée (min)
Nettoyage ou remplacement des filtres : jetables ou métalliques	Remplacer les filtres si ceux-ci sont jetables. Débarrasser la poussière par aspiration ou soufflage. Nettoyer et sécher soigneusement. Si nécessaire, remplacer le média. Tout filtre encrassé diminue les performances de l'unité. L'UNITÉ NE DOIT PAS FONCTIONNER SANS FILTRE.	0				20
Contrôle visuel du niveau d'huile	Vérifier visuellement le niveau d'huile via le voyant située latéralement sur le compresseur	o				2
Contrôle de la position de la résistance de réchauffage de carter du compresseur	Vérifier si la résistance est correctement fixée et serrée autour du compresseur.	o				2
Contrôle de la tension de la courroie. Contrôle de la fixation de la poulie	Vérifier la tension de la courroie (info dans le manuel de maintenance). Remplacer la courroie si nécessaire. Vérifier le serrage des vis de fixation de la poulie.	0				10
Contrôle des paliers du ventilateur centrifuge	Couper l'alimentation générale; actionner manuellement la roue et vérifier l'absence de frottements. Les paliers sont graissés à vie, mais nous conseillons leur remplacement toutes les 10 000 heures de fonctionnement.	o				10
Contrôle de l'intensité absorbée	Vérifier les intensités absorbées sur les trois phases et comparer ces valeurs à l'intensité nominale indiquée sur le schéma électrique.		[]			15
Contrôle du détecteur de fumée	Démarrer l'unité. Déclencher le détecteur de fumée en déplaçant un aimant autour de sa tête. Réarmer l'unité et effectuer un contrôle.		0			5
Contrôle des commandes, consignes et variables du Climatic	Vérifier que toutes les consignes sont définies comme indiqué dans la fiche de mise en service.		0			15
Contrôle de l'horloge	Vérifier la date et l'heure.		0			5
Contrôle de la position et du serrage des composants frigorifiques	Vérifier systématiquement toutes les connexions et fixations du circuit frigorifique. S'assurer de l'absence de traces d'huile (effectuer éventuellement un test de fuite d'huile). Vérifier que les pressions correspondent aux valeurs indiquées sur la fiche de mise en service.		0			30
Contrôle du pressostat sécurité de débit d'air (si l'unité en est équipée)	Stopper le ventilateur de soufflage. L'arrêt doit être détecté dans un délai de 5 secondes.			0		
Contrôle de la protection antigel sur la batterie eau chaude				[]		5
Contrôle de la vanne trois voies sur la batterie eau chaude	Augmenter la consigne d'ambiance de 10 °C au-dessus de la température régnant dans la pièce. Vérifier le fonctionnement du témoin. Celui-ci doit s'écarter de la tête de la vanne. Réinitialiser le contrôleur.			0		5
Contrôle du fonctionnement de l'actionneur de l'économiseur	Vérifier toutes les fixations et transmissions. Arrêter l'unité via le contrôleur. Le registre d'air neuf doit se fermer. Démarrer l'unité; le registre d'air neuf doit s'ouvrir			0		5
Contrôle de la vanne d'inversion de cycle	Lorsque l'unité fonctionne en mode froid, augmenter la consigne de la pièce de 10 °C. L'unité doit alors passer en mode pompe à chaleur. Réinitialiser le contrôleur.			0		5
Contrôle du serrage de toutes les connexions électriques	Arrêter l'unité et vérifier toutes les vis et connexions électriques (les resserrer si besoin), en étant particulièrement vigilant sur les lignes d'alimentation de puissance et les fils du circuit de commande basse tension			0		30
Contrôle des pressostats de sécurité haute/basse pression	Raccorder les manomètres aux prises du circuit à vérifier. Stopper les ventilateurs hélicoïdes et attendre que le pressostat HP arrête le compresseur à 29 bars (+1 / -0) et le réarmement auto à 22 bars (+/- 0,7). Rebrancher les ventilateurs au condenseur. Mettre le ventilateur de soufflage centrifuge hors tension et attendre la coupure du pressostat BP à 0,5 bar (+/- 0,5) et réarmement à 1,5 bar (+/-0,5)			0		15

PLAN DE MAINTENANCE



Tâche	Mode opératoire	Mensuelle	Trimestrielle	Semestrielle	Annuelle B4 hiver	Durée estimée (min)
Contrôle des ventilateurs extérieurs et des grilles de protection	Vérifier l'état des pales des ventilateurs et de toutes ses protections				o	5
Contrôle de la position de toutes les sondes	Vérifier le placement et le fonctionnement de tous les capteurs. Vérifier les valeurs indiquées par le contrôleur. Si nécessaire, remplacer la sonde.				o	5
Contrôle (et nettoyage si besoin) de toutes les prises d'air neuf	Vérifier les grilles d'air neuf (si l'unité en est équipée). Si elles sont encrassées ou endommagées, les déposer et les laver à l'aide d'un nettoyeur haute pression. Remettre en place les grilles sur l'unité une fois propres et sèches				o	5
Nettoyage des évacuations condensats, des batteries intérieure et extérieure (conformément aux réglementations locales)	Effectuer un contrôle visuel de présence de poussière sur les batteries. Si elles ne sont pas trop sales, il suffit de les nettoyer à l'aide d'une petite brosse (ATTENTION : les ailettes et les tubes en cuivre sont très fragiles ! Si elles sont endommagées, une réduction des performances sont à prévoir). Si elles sont très sales, elles doivent faire l'objet d'un nettoyage industriel approfondi à l'aide d'agents dégraissants (faire appel à des sous-traitants)				o/[]	1h si nettoy- age
Contrôle de la corrosion des résistances électriques	Isoler l'unité, puis déposer la résistance électrique et vérifier l'absence de corrosion. Si nécessaire, remplacer la résistance				o	1h si rempla- cement
Contrôle de l'état des plots antivibratiles (recherche de fissures ou d'écrasement).	Effectuer un contrôle visuel des plots antivibratiles sous les compresseurs et sous le ventilateur centrifuge. Les remplacer s'ils sont endommagés				0	1h si rempla- cement
Recherche d'éventuelles traces d'acide dans l'huile des circuits frigorifiques	Prélever un échantillon d'huile dans le circuit frigorifique et l'analyser				0	
Contrôle de la concentration de glycol dans le circuit de la batterie eau chaude	Vérifier la concentration de glycol dans le circuit d'eau sous pression (une concentration de 30 % fournit une protection jusqu'à environ -15 °C). Vérifier la pression du circuit				0	30
Contrôle du cycle de dégivrage avec la vanne 4 voies d'inversion de cycle	Faire passer l'unité en mode pompe à chaleur. Modifier la consigne pour utiliser le mode de dégivrage standard et pour réduire la durée du cycle au minimum. Vérifier le fonctionnement du cycle de dégivrage				0	30
Contrôle de la corrosion sur le module brûleur gaz	Extraire le brûleur pour accéder aux tubes (voir chapitre relatif au brûleur gaz dans le manuel IOM)					30
Brossage et nettoyage du brûleur gaz	Nettoyer avec soin les brûleurs et le ventilateur à l'aide d'une petite brosse. Ramoner le conduit de fumée. Dépoussiérer le carter du moteur. Nettoyer les volets d'entrée d'air de combustion. Extraire les déflecteurs des tubes et brosser les tubes. VÉRIFIER LE JOINT DE FUMEE.				0	30
Contrôle des pressions/ connexions de l'alimentation gaz	Pour plus d'informations, se reporter à la section relative au brûleur gaz dans le manuel IOM				[]	15
Réglage du détendeur	Pour plus d'informations, se reporter à la section relative au brûleur gaz dans le manuel IOM				[]	30
Contrôle des pressostats de sécurité du brûleur gaz	Pour plus d'informations, se reporter à la section relative au brûleur gaz dans le manuel IOM				[]	30



TERMES ET CONDITIONS

Sauf stipulation particulière, la garantie ne s'applique qu'aux vices de construction qui se manifesteraient dans un délai de 12 mois (période de garantie).

Elle prend effet à dater de la mise en service, et au plus tard six mois après la livraison du Rooftop.

GARANTIE ANTI-CORROSION

Modalités d'application de la garantie de 10 ans contre la corrosion de la carrosserie du Rooftop :

Pour la carrosserie extérieure de ses unités de toiture Rooftop construites depuis mai 1991, Lennox offre une garantie contre la corrosion perforante de 10 ans à compter de la mise à disposition du matériel en nos usines.

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- 1. Le processus de corrosion de la carrosserie est dû à des dommages extérieurs sur la peinture de protection tels que rayures, projections, abrasions, chocs, etc.
- 2. La carrosserie n'est pas maintenue constamment propre par un service ou une entreprise spécialisée et compétente.
- 3. Le nettoyage et la maintenance de la carrosserie d'habillage ne sont pas effectués suivant les règles de l'art.
- 4. Les unités de toiture Rooftop sont installées sur un site où l'atmosphère est notoirement reconnue comme corrosive sauf si, pour de telles applications, le constructeur a pu proposer une peinture de protection adaptée, recommandée par un organisme spécialisé non mandaté par le constructeur et ayant mené une étude appropriée sur site.
- 5. Bien que le revêtement LENNOX soit très résistant à la corrosion, la garantie ne s'applique pas pour les rooftops installés à moins de 1000 m de la mer.

Remarque : exception faite de la carrosserie, le reste de la machine est soumis à la garantie décrite dans nos conditions générales de vente.

NE PAS CONFONDRE GARANTIE ET ENTRETIEN

La garantie n'est valable que si un contrat d'entretien a été conclus à la mise en service, et s'il a bien été exécuté.

Le contrat d'entretien doit être confié à une société spécialisée et compétente.

La réparation, la modification ou le remplacement d'une pièce pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger la période de garantie du matériel.

La maintenance doit être effectuée dans les règles de l'art.

Si une pièce de rechange est fournie après la date d'expiration de la garantie, cette pièce est garantie pour un délai égal à la période de garantie initiale et dans les mêmes conditions.

Au titre du contrat, nous conseillons quatre visites par an (une par trimestre), avant chaque début de saison, afin de vérifier le fonctionnement de l'équipement dans les différents régimes possibles.



CERTIFICATION



N° QUAL/2001/15834c

LENNOX FRANCE DIVISION DE LGL FRANCE

CONCEPTION, FABRICATION ET CESSION INTERNE D'UNITES AUTONOMES DE CLIMATISATION DITES "ROOF TOP".

DESIGN, MANUFACTURING AND INTERNAL TRANSFER
OF INDEPENDENT AIR CONDITIONING UNITS CALLED "ROOF TOP".

2, rue Lavoisier ZI de Longvic BP 60 F-21602 LONGVIC CEDEX

AFAQ AFNOR Certification certifie que pour les activités et les sites référencés ci-dessus toutes les dispositions mises en œuvre pour répondre aux exigences requises par la norme internationale ;

AFAQ AFNOR Certification certifies that all the arrangements covering the above mentioned activities and locations are established to meet the requirements of the international standard:

ISO 9001: 2000

ont été examinées et jugées conformes. have been examined and found conform.

2006-01-20

(année/mois/jour)

It est valable jusqu'au* It is valid until*

2009-01-23

(year/month/day)

Le Directeur Général d'AFAQ AFNOR Centification

J. RESLIN

On Behalf of the Earth

E. MOUTON

"Suff temperature notifies writer temps per MNG AFMOR Contification is Textrospoint distinguise childrens, for places against continuous and success to the second continuous and the second continuous

APAG AFAGR CERTIFICATION - BUREAUX : 116. AVENUE ARTISTOR BREAND - BP 40 / F-02204 RACADUS CIDEN - SAS AU CAPTOR DE 10. 187.000 EUROS - RES BUREAV B 470 EDE 002

DON'T DREET A DOLUMENT CONTRACTOR

1





Site Industriel de LONGVIG ZI de LONGVIC - BP 60 Z1602 LONGVIG - France

Telephone : +33 (0)3 80 77 41 41 Fax : +33 (0)3 80 66 66 35

Site industriel de MIONS ZI Les MEURIERES - BP71 69780 MIONS

Telephone: +33 (0)4 72 23 20 20 Fax: +33 (0) 4 78 20 07 76

DECLARATION DE CONFORMITE DU CONSTRUCTEUR Conformément

à la Directive européenne « Equipement sous pression » 97/23/CE,

CE CONFORMITY DECLARATION As defined by « Pressure equipment » Directive 97/23/EC,

LGL France SA, ZI Les Meurières - 69780 Mions - France

La société soussignée certifie sous sa seule responsabilité que l'ensemble de nos fabrications de roof top désignés par les types suivants

The company hereby declare, under its own responsibility, that the entire roof top range which designations are:

> FCK FHK FGK FDK FXK FCM FHM FGM FDM BCK BHK BGK BDK BAC BAH BAG BAM

Qui contiennent des fluides frigorigènes classés en groupe 2 (R407C et R410A), Which are containing refrigerating fluids classified in group 2 (R407C & R410A).

Sont conformes aux dispositions de la Directive « Equipements sous pression », 97/23/CE Is in compliance with the requirements of « Under pressure equipments » directive, 97/23/EC :

Catégorie Category : II

Module d'évaluation Evaluation Module : D1

Organisme notifié Notified body : Bureau VERITAS

17 bis, place des reflets - La DEFENSE 2 - 92400 Courbevoie.

Sont conformes aux dispositions de la Directive - Are in compliance with the requirements of

- « Machines », 98/37/CE « Machinery », 98/37/EC
- « Basse Tension », 73/23/CEE modifiée « Low voltage », 73/23/EEC amended
- « CEM», 2004/108/CEE « EMC », 2004/108/EEC
- « Appareils à gaz », 90/396/CEE modifiée « Gas machines », 90/396/EEC amended

Ces produits sont fournis avec un marquage de conformité.

The products are provided with a marking of conformity.

Date: 08/04/08

V. HEYDECKER Directeur des sites de Longvic et Mions

LENNOX France, Division climatisation de LGL France

Siège social : LGL France – 21 « Les Meunères » - 8P71 – 69780 MONS – France Société anonyme au capital de 308 616 120F – RCS LYON B 306 528 115 – N° IDENTIFICATION TVA FR 56 306 528 115 – APE 292F





Organisme certificateur
AFAQ AFNOR Certificateur
15 AFAQ AFNOR Certificateur
10071 LA FLANCI SART ORNI Cedes
10071 LA FLANCI

MARQUE NF - SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

CERTIFICAT COMPOSANT NF-SSI



C.N.M.I.S. suc. S. Place Brushos - 75017 PARES 92 (25) 1.53 89.00 40 - Fax (33) 1.45 (3.40 63



Nature et date de la décision Reconduction du 01/04/2007 Nº d'identification : DAD 013 J0

DATE DE FIN DE VALIDITE 31/12/2009

La Société : FINSECUR 52 rue Paul LESCOP

92000 NANTERRE France

Correspondent CNMIS SAS José CAMPO: Tél.: 01.53.89.00.48 Pour son usine de : NANTERRE - France

est autorisée à apposer la marque NF sur le produit suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet www.chmis.org, selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée : Détecteur autonome déclencheur

Référence commerciale : LOTUS I W2C Marque commerciale : FINSECUR Type: 2 - Non secouru

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste

- que le produit désigné est certifié conforme à la norme NF S61-961 et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI:
- que le produit est associable, en tant que matériel principal, à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI:
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI.

Il n'engage en aucun cas ni AFAQ AFNOR Certification ni le CNMIS sas quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

Caractéristiques certifiées :

Elément sensible :

Non intégré au boitier

Nombre de circuits de détection : Nombre de points de détection par circuit :

2 24 V 1 W

Tension de commande nominale : Puissance maximale de commande : Divers:

Fonction diagnotic des dysfonctionnements

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/12/2009 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFAQ AFNOR Certification et le CNMIS SAS qui peuvent prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

Ce certificat est constitué de 1 page(s).

Pour AFAQ AFNOR Certification, le Directeur Général Délégué

RESLIN

Pour le CNMIS sas. le Président

Denis CLUZEL NITE CERTIFIEE

Nº 5-0015 Ponée disconibi

CMASS - Complian manifest principal EALD - Eathair per AFAQ AFACRI Complexion in 67 89 2007



_Certificat





Certificat de conformité à la norme EN 54-7

DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE

Délivré conformément au décret de transposition N°92-647 du 5 juillet 1992, modifié par le décret N° 5-1051 du 20 septembre 1995 concement l'aptitude à l'usage des produits de construction et 4 l'article 14 (1) (b) de la Directive Produits de la Construction 89/105/CEE du 21 septembre 1988 amendée par le Directive S3/58/CEE du 22 juillet 1993.

Organisme de certification :

AFAQ AFNOR Certification

Numéro d'identification :

0333

Adresse:

11, rue Francis de Pressensé F 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

Délivré à :

Société Adresse FINSECUR SA

52, rue Paul LESCOP

92000 NANTERRE - FRANCE

Lieu de fabrication :

52, rue Paul LESCOP - 92000 NANTERRE - FRANCE

Description du produit :

Identification du produit certifé (référence)	Désignation du produit seion la norme (classification)	Utilisation Du produit	Numéro de dossier
CAP 100	Détecteur Optique de Fumée	- Classe L - Ponctuel - Socie de référence S100	CE 075-05-066

Le produit mentionné (les produits mentionnés) ci-dessus fait (font) l'objet par le fabricant d'un contrôle de production en usine et à des essais réalisés sur des échantilions prélevés sur le lieu de fabrication conformément à un programme d'essais préétabl.

AFAQ AFNOR Certification a effectué les essais de type initiaux sur ce(s) produit(s). Finspection initiale du site de production et du contrôle de production en usine et effectue une surveillance continue, une évaluation et une acceptation du contrôle de production en usine.

Ce certificat atteste que les dispositions concernant l'attestation de conformité et les opérations décrites dans l'atmere ZA de la norme EN 64-7 ont été appliquées et que le produit remplé foutes les exigences imposées. Il permet au fabricant ou à son mandataire établi dans l'EEE d'apposer le marquage CE.

Numéro de certificat :0333 CPD 075 127

Conditions et période de validité du certificat : 30 mars 2011

Ce cartificat a été délivré pour la première fois le 31 mars 2006. Il reste valable jusqu'à son annulation ou son retrait à la suite de décisions prises en cas de non-conformité ou de modifications significatives du produit, de production ou de contrôle de production.

Date d'émission du certificat : le 31 mars 2006

Le Directeur Général Délégué

Jacques BESLIN

AFAG AFNOR

Subjet : 11 avvenue Français de Presserial : 93921 Sacol-Denie La Planie Gades - France Barance : 118 entreuet Antolde Briend : SP 40 : 92224 Bagneux Gedus - France Isl. : + 23 (0) 1 46 11 37 00 - France : + 33 (0) 1 46 11 30 (0) certification/Patric, short ong works afrom 8 - were stronger of common SAS are questal de 18 737 000 C - RCS Shibigary & 479 874 000









PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU D'UN MATÉRIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'intérieur (arrêté du 05/02/59, modifié)

N° RA06-0191

Valable 5 ans à compter du 02 juin 2006

Matériau présenté par

CAMFIL SAS

Usine de Saint-Martin Longueau

ZI route d'Avrigny

60722 PONT-SAINTE-MAXENCE

FRANCE

Marque commerciale

G 300

Description sommaire

Media filtrant composé de fibres 100% polyester

non ignifugées.

Epaisseur nominale : 20 mm.

Masse surfacique nominale : 198 g/m².

Coloris: blanc.

Nature de l'essal

Essai au Brûleur Électrique Essais Complémentaires

Classement:

M1

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée a priori compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA06-0191 annexé.

Ce procès verbul atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Champs-sur-Marne, le 02 juin 2006

Le Technicien Responsable de l'essai

Le Chef du Laboratoire Réaction au Feu

Gildas CREACH

Bruce LE MADEC

Sont scules autorisées les reproductions intégrales du présent procés-verbul de classement ou de l'ensemble procés-verbul de classement et rapport d'esseis annexé.

PARIS - MARNE-LA-VALLÉE - GRENOELE - NAVTES - SOPHIA ANTIPOLIS CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

\$4, evenue Jest-Jaures - Champs-bur Manne - BP 2 - P. The Z Manne - Is-Valle Colors 2 Tall : OT 64 66 84 12 - Plan : OT 64 66 84 79 - E-mail : dateLonis III





184



DEPARTEMENT SECURITE STRUCTURES ET FEU Réaction au feu

PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU D'UN MATÉRIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/59, modifié)

N° RA05-0065

Valable 5 ans à compter du 17 février 2005

Matériau présenté par

HOLLINGSWORTH & VOSE EUROPE

Ikaroslaan 19 1930 ZAVENTEM BELGIQUE

Marque commerciale

A100GN / HF 6165 S

Description sommaire

Média filtrant en fibres de verre liées par une résine

acrylique.

Masse surfacique nominale : 63 g/m².

Epaisseur nominale: 0,6 mm.

Coloris: blanc.

Nature de l'essai

Essai au Brûleur Électrique

Classement:

M1

÷

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée a priori (média filtrant non répénérable)

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA05-0065 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Champs-sur-Marne, le 17 février 2005

Le Technicien Responsable de l'essai

Le Chef du Laboratoire Réaction au Feu

Olivier BRAULT

Martial BONHOMME

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procés-verbal de classement ou de l'ensemble procés-verbal de classement et rapport d'essals annexé.

PARIS - MARNE-LA-VALLÉE - GRENOBLE - NANTES - SOPHIA ANTIPOLIS CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

84, pretrio Jean-Jaude - Champi-sur-Alame - EP 2 - F-77-62 Micros-to-Valde Codes 2 Tel.: 01 04 06 04 12 - Fee : 01 04 68 84 79 - E-max : ded-extit 9









PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU D'UN MATÉRIAU

Seion l' arrèté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement Laboratoire pilots agréé du Ministère de l'intérieur (arrêté du 05/02/59, moditié)

N° RA05-0491

Valable 5 ans à compter du 30 novembre 2005

Matériau présenté par

SAINT GOBAIN ISOVER

18 Avenue d'Alsace

Les Miroirs

92400 COURBEVOIE

FRANCE

Marque commerciale

CLIMAVER 202 - FIB-AIR ISOL

Description sommalre

Feutre en laine de verre (fibres de verre liées par une résine synthétique

thermodurcissable), revêtu sur une face d'une feuille d'aluminium renforcée d'une grille de verre tri directionnelle. Le complexe aluminium est contreccité à l'aide d'une colle polyéthylène.

Masse volumique nominale de la laine de verre : 30 kg/m3.

Epaisseurs nominales : 25 à 50 mm.

Masse surfacique nominale du complexe : 103 g/m².

Nature de l'essai

Essai per rayonnement avec joint simulé suivant

avis CECMI en date du 08 avril 1993. Mesure du Pouvoir Calorifique Supérieur

Classement:

MO

valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée a priori compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA65-0491 annexé.

Ce procès vurbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantiflon soumis aux essais et ne préjupe pas dos caractéristiques de produits similaires, il ne constitue donc pos une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Champs-sur-Marne, le 30 novembre 2005

Le Chef du Laboratoire Réaction au Feu

Nicotas ROURE

Le Technicien Responsable de l'essai

Martial BONHOMME

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de dassement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essais annexé.

PARIS-MARNE-LA-VALLÉE-GRENORLE-MANTES-BOPHIA ANTIPOLIS CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SA, procup Jeph-Jouris - Charge-our engage - SP-2 - F77447 Mannerg/Nation Cedex 2 Yes: 100 on 430 pe 12 - Fest: 01 du 50 be 70 - E-mail: daiel enfo.b







PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Seion l'errêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/89, medifié)

Nº RA07-0502

Valable 5 ans à compter du 05 décembre 2007

Matériau présenté par

SAINT GOBAIN ISOVER 18 avenue d'Alsaco 92400 LA DEFENSE

FRANCE

Marque commerciale

CLIMAVER 274 OU PRIMITIF 2V MO

Description sommaire

Panneau en laine de verre (fibres de verre liées par une résine synthétique thermodurcissable) revêtu sur la face apparente d'un volle de verre noir et sur l'autre face d'un volle de verre jaune renforcé par des fils de verre.

Masses volumiques nominales de la laine de verre : 50 à 62 kg/m³.

Epaisseurs nominales : 25 à 40 mm. Coloris de la laine de verre : jaune.

Nature de l'essal

Essai par reyonnement

Détermination de la chaleur de combustion (PCS)

Classement :

MO valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée a priori. compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA07-502 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon poutris aux nousis et ne préjuge pas des caractéristiques de produits almilaires. Il ne constitue denc pas une constitution de produits au sens de l'amiele L L18-37 du cade de la consommation et de la loi du 3 juin 1904.

Champs-sur-Marne, le 05 décembre 2007

Le Technicien esponsable de l'essei

David BETTOTA

Le Responsable de l'activité
Réaction au Feu

Martial BONHOMME

Sont squies autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement on do l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essals annexé.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SIRGE SOCIAL > SA AVENUE JEAN JAURES I CHAMPS-SUR-MARNE I 77447 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 TEL 1931 CT 54 68 64 12 | FAX. (33) CT 54 58 8479 | www.cestb.fr

MARKE-LA-VALLEE | PARIS | DRENGBLE | NANTES | SUPHIA-ANTIPOLIS







(« Gas appliances » 90/396 EEC Directive) (Directive 90/396/CEE « Appareils à gaz »)

Numéro: 1312BO3925 (rév. 4)

CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance : CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :

- Manufactured by : LENNOX FRANCE
Fabriqué par : Z.I. LONGVIC - BP 60
F-21602 LONGVIC CEDEX

Trade mark and model(s): Marque commerciale et modéle(s) LENNOX

> BG-B20 - BG-B33 - BG-C20 > BG-C46 - BG-D33 - BG-D60

> BG-E60 - BG-E120

> BG-BM20 - BG-BM33 - BG-CM20 - BG-CM46
> BG-DM33 - BG-DM60 - BG-EM60 - BG-EM120

Kind of the appliance:
 Genre de l'appareil:

GAS AIR HEATER UNIT FOR ROOF TOP (B22)
MODULE DE CHAUFFAGE POUR CLIMATISEURS DE
TOITURE (B22)

- Type designation :

BG-B20

Désignation du type :

Pays de destination	Pressures (mbar) Pressions (mbar)	Categories Catégories
FR	20/25 ; 37	II2Er3P
BE	20/25 ; 37	12EB ; 13P
PT-CH-ES-GB-CZ-GR-IE	20;37	II2H3P
DE	20 ; 50	12E; 13P
DK-SE-IT-CZ-EE-LT-LV	20	12H
NL	25 ; 37-50	II2L3P
HU	30 ; 50	13P
CY-MT	50	13P
SI-SK	20 ; 37 ou 50	II2H3P
PL	20	12E
PL	36	13P
SE	37	I3P
CZ	20:37	II2H3P

is in conformity with essential requirements of « Gas appliances » directive 90/396/EEC . est conforme aux exigencies essentielles de la directive "Appareils à gaz" 90/396/CEE.

CERTIGAZ Le Directeur Général

Paris le : 21/09/2007

cofrac

Yannick/ONFROY Rev. 4: 13128p3925 du 2003/07/01

CERTIGAZ SAS - 62 rue de Courcelles - F75008 PARIS - www.certigaz.fr



Bureau Veritas S.A. is a Notified



Body under the number 0062

ATTESTATION D'APPROBATION DE SYSTEME DE QUALITE CERTIFICATE OF QUALITY SYSTEM APPROVAL

N° CE-PED-D1-LNX 001-05-FRA-revA

BUREAU VERITAS S.A., agissant dans le cadre de sa notification (numéro d'organisme notifié 0062), atteste que le système de qualité appliqué par le fabricant pour l'inspection finale et les essais des équipements sous pression identifiés ci-après, a été examiné selon les prescriptions du module D1 de l'annexe III de la directive "Equipements sous pression" N° 97/23/CE et est conforme aux dispositions correspondantes de la directive.

BUREAU VERITAS S.A., acting within the scope of its notification (notified body number 0062), attests that the quality system operated by the manufacturer for final inspection and testing of the pressure equipment identified hereunder has been examined against the provisions of annex III, module D1, of the Pressure Equipment directive n° 97/23/EC, and found to satisfy the provisions of the directive which apply to it.

Fabricant (Nom) / Manufacturer (Name): LENNOX France

Adresse / Address: 2 Rue Lavoisier, 21602 LONGVIC , FRANCE

Marque commerciale / Branding name: LENNOX

Description des équipements / Equipment description: Climatiseurs de type "ROOFTOP"

Identification des équipements concernés (l'iste en annexe le cas échéant) / Identification of equipment concerned (list attached where necessary) :

Voir liste en annexe Motif de la révision : Extension famille

Cette attestation est valable jusqu'au (MM/JJ/AAAA) / This certificate is valid until (MM/DD/YYYY) : 06/13/2008

Le maintien de l'approbation est soumis à la réalisation par le Bureau Veritas des audits, essais et vérifications seion le contrat signé par le fabricant et le Bureau Veritas.

The approval is conditional upon the surveillance audits, tests and verifications to be carried out by Bureau Veritas, as per the provisions stated in the agreement signed by both the manufacturer and Bureau Veritas.

Cette attestation est présumée nulle et le fabricant supportera seul les conséquences de son utilisation, si les assurances - données par le fabricant lors de la demande d'intervention - en matière (a) d'application de son système qualité approuvé, (b) de conformité de son équipement au type et (c) d'inspection et d'essais des produits finis se révérent inexactes et, de manière générale, si le fabricant ne respecte pas l'une ou l'autre des obligations mises à sa charge par la directive n° 97/23/CE du 29 mai 1997 telle que transposée dans le(s) droit(s) national(aux) applicable(s).

This certificate shall be deemed to be void and the manufacturer shall alone bear any consequences pursuant to its use, where the manufacturer fails to comply with his undertakings as per the agreement in respect of (a) implementation of the approved quality system, (b) conformity of the equipment with the type and (c) inspection and tests on the final product, and generally where the manufacturer fails in particular to comply with any of his obligations under directive or 97/23/EC of 29 may 1997 as transposed in the applicable law(s).

Etabli à / Made at	Le (MM/JJ/AAAA) / On (MM/DD/YYYY)	Signé par / Signed by	Signature (Signature
DIJON	07/05/2006	Christian Boitelle	(S MOND)
le d'enregistrement / Regis	tration code: 2006/201.13,122	48/P	USTRO

La présente attestation est soumise aux Conditions Générales de Service de Bureau Veritas jointes à la demande d'intervention signée par le demandeur. This certificate is subject to the terms of Bureau Veritas General Conditions of Service attached to the agriculture signed by the applicant.

Copyright Bureau Veritas - 09/2005 PV / 221 File No : BV DJN 405354 http://www.bureauveritas.com/ped



Bureau Veritas S.A. is a Notified



Body under the number 0062

ANNEXE à l'attestation d'approbation de système de qualité ANNEX to the certificate of quality system approval

N° CE-PED-D1-LNX 001-05-FRA-revA

Liste des équipements concernés List of the concerned equipment

Produits standards

Gammes Modèles

FLEXY:

FCA, FHA, FGA, FDA, 50 à 200

> FCK, FHK, FGK, FDK 50 à 300

FXA, FXK (4 volets) 25 à 200

Flexy (à condensation) 50 à 190 FLEXY 2 (R410 A) : FCM, FHM, FGM, FDM 85 à 230

BALTIC:

Version mono-circuit et bi-circuit,

BCK, BHK, BGK, BDK 020-025-030-035-040-045-050-060-070



www.lennoxeurope.com

BELGIQUE, LUXEMBOURG

www.lennoxbelgium.com

REPUBLIQUE TCHEQUE

www.lennox.cz

FRANCE

www.lennoxfrance.com

ALLEMAGNE

www.lennoxdeutschland.com

GRANDE BRETAGNE

www.lennoxuk.com

PAYS BAS

www.lennoxnederland.com

POLOGNE

www.lennoxpolska.com

PORTUGAL

www.lennoxportugal.com

RUSSIE

www.lennoxrussia.com

SLOVAQUIE

www.lennoxdistribution.com

ESPAGNE

www.lennoxspain.com

UKRAINE

www.lennoxrussia.com

AUTRES PAYS

www.lennoxdistribution.com

Conformément à l'engagement permanent de Lennox en faveur de la qualité, les caractéristiques, les valeurs nominales et les dimensions sont susceptibles de modification sans préavis, ceci n'engageant pas la responsabilité de Lennox Une installation, un réglage, une modification ou une opération de maintenance incorrecte peut endommager l'équipement et provoquer des blessures corporelles..

L'installation et la maintenance doivent être confiées à un installateur ou à un technicien de maintenance qualifié.

